

ISTRUZIONI D'USO CASSETTE SICUREZZA mod. "TSE/2-TSE/3"

ATTENZIONE: Non riporre le chiavi di emergenza nella cassetta, ma conservarle in un luogo sicuro.

1. APERTURA DELLA PORTA

Per aprire la porta della cassaforte per la prima volta, digitare **1 5 9** (questa è la combinazione numerica con cui la cassaforte viene impostata dal produttore) e confermate premendo il tasto “*” o il tasto “#”. Sentirete un suono e vedrete accendersi il led verde: aprite la porta entro 5 secondi ruotando la manopola in senso orario. Se si inserirà una combinazione errata, si avrà un suono prolungato con l'accensione del led giallo. Se si digita per 3 volte consecutive una combinazione errata, il circuito si disattiverà per circa 20 secondi. Qualora si inserisca ancora per 3 volte una combinazione errata, il circuito si disattiverà per circa 5 minuti.

Successivamente alla impostazione del Vs./ codice personale:

Digitate il vs./ codice personale e premete il tasto “*” o il tasto “#”. Entro 5 secondi aprite la porta.

2. IMPOSTAZIONE DEL VS./ CODICE PERSONALE

- A. Premete il bottone rosso “**Programming button**” posto sul retro della porta lato cerniera e rilasciatelo. Sentirete due “bip” e contemporaneamente vedrete accendersi il led giallo.
- B. Digitate ora **da 2 a 12 numeri** a Vs. scelta che intendete usare come Vs. combinazione segreta e confermate la digitazione premendo entro 15 secondi il tasto “*” o il tasto “#”. In caso contrario dovrete ripetere l'operazione.
- C. Prima di chiudere la cassetta di sicurezza, effettuate alcune prove di funzionamento con la porta aperta.

3. SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA

Se il livello di carica delle batterie è basso, si avrà l'accensione del led rosso alla fine della procedura di apertura. Procedere quanto prima alla sostituzione delle batterie interne, anche se avete ancora diverse aperture possibili.

4. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

La cassaforte funziona con 4 batterie stilo alcaline “AA” (1,5V LR6).

Premete sulla parte centrale del coperchio vano batterie posto sulla tastiera e spingetelo verso il basso. Sostituite le 4 batterie. Riposizionare il coperchio del vano batterie inserendolo nella sua sede e spingendolo verso l'alto.

5. APERTURA DI EMERGENZA DELLA CASSETTA DI SICUREZZA

Per Vs. maggiore tranquillità, abbiamo predisposto un sistema di apertura di emergenza della cassaforte. La serratura si trova sotto le batterie. Quindi, rimuovete il coperchio del vano batterie e togliete le 4 batterie. Inserite la chiave nell'apposita serratura, girate la chiave in senso orario e, successivamente, ruotate la manopola in senso orario. Ciò Vi consentirà di aprire manualmente la cassaforte ogni qualvolta sia necessario.

6. INSTALLAZIONE DELLA CASSETTA DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di furto della cassetta di sicurezza, la stessa deve essere fissata al muro e/o a pavimento o in un mobile. Per questo vi sono dei fori, sia sul fondo che sullo schienale, così da poterla fissare utilizzando i tasselli in dotazione che sono di uso comune. Se il fissaggio avverrà in strutture particolari o in mobile di legno, occorrerà acquistare dei tasselli o delle viti da legno adeguate.

ATTENZIONE: la cassaforte deve essere installata in posizione orizzontale.