ESPACE – LAVABO ELETTRONICO

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

ESPACE – LAVABO ELETTRONICO

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

La ringraziamo per aver gentilmente scelto il nostro rubinetto elettronico a sensore.
Per il corretto funzionamento e la lunga durata del prodotto porre attenzione a quanto segue:

- Leggere attentamente il manuale prima di installare il prodotto
- I parametri tecnici sono stati pre impostati in fabbrica e normalmente non é necessario procedere a una nuova configurazione
- Eseguire i normali interventi di manutenzione sul prodotto per l' intera durata di vita utile
- L' azienda si riserva il diritto di aggiornare i parametri tecnici del prodotto.

La Marco Mammoliti S.p.A. non risponderà in alcun modo a perdite, danni, anomalie o malfunzionamenti causati da errata installazione

01 CARATTERISTICHE TECNICHE/CONDIZIONI DI UTILIZZO

Modello	TK 201LT44
Alimentazione	DC: 4 batterie AA da 1,5 V ALKALINE (non fornite) AC: Trasformatore 230 V / 6 V – 50 Hz
Consumo elettrico in opera	3 W
Pressione consigliata dell' acqua	1 – 6 Bar
Temperatura ambiente	+ 5, + 40 °C
Temperatura d' esercizio dell' acqua	+ 5, + 65 °C
Portata	6 l/min
Tempo di reazione	≤ 1,5 s

Risparmio d' acqua: il rubinetto si attiva semplicemente avvicinando le mani (la luce del sensore lampeggia) e si spegne immediatamente ritraendole. Il flusso si arresta automaticamente dopo 70 secondi per evitare sprechi d' acqua. Se è necessaria più acqua, ritrarre le mani per 4 secondi e il flusso si attiverà di nuovo.

Igienico: Attivazione e disattivazione automatica del flusso d' acqua; non dovendo toccare il rubinetto con le mani, è possibile evitare eventuali infezioni da batteri.

Intelligente: Il rubinetto regola automaticamente la migliore distanza di rilevamento e non è sensibile alla luce o ai raggi ultravioletti.

Continuità di alimentazione: in caso di interruzione della corrente elettrica, l' alimentazione è garantita dal gruppo batterie.

Regolazione temperatura dell'acqua: attraverso la manopola laterale è possibile regolare la temperatura dell' acqua.

02 RIFERIMENTI NORMATIVI

La marcatura CE attesta la conformità del prodotto alle disposizioni della regolamentazione Europea, in particolare il miscelatore soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive Europee:

Direttiva 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica
Direttiva 2006/95/CE – Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

RoHS 2002/95/EC

04 INSTALLAZIONE DEL RUBINETTO / TAP INSTALLATION



1	Rubinetto elettronico / sensor tap
2	Kit di fissaggio / fixing kit
3	Flessibili di alimentazione / flexible hoses M 10x1 G 1/2" L 45 cm
5	Vano batterie / battery box
6	**Valvole di non ritorno con filtro / check valve with filter F 3/8" x M 1/2"**
7	Trasformatore / transformer



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1 – Svitare il dado di fissaggio con la guarnizione dal corpo del rubinetto
2 – Avvitare i flessibili
3 – Posizionare il rubinetto sul lavabo
4 – Avvitare il dado di fissaggio con la guarnizione al corpo del rubinetto
5 - Inserire le valvole di non ritorno alla connessione dei flessibili
6 – Connettere i due flessibili alle connessioni a muro
7 – Fissare il supporto a muro tramite le apposite viti
8 – 9 – Inserire quattro batterie AA nell' apposito vano
10 – Effettuare le connessioni, quindi effettuare il collegamento alla rete elettrica.

05 ANOMALIE / SOLUZIONI

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L' acqua non si arresta	Sporco sulla fotocellula	Pulire la fotocellula
L' acqua non si apre	Sporco nell' aeratore	Pulire l' aeratore
	Batterie scariche	Sostituire le batterie
	Mancanza di fornitura acqua	Controllare l' impianto idraulico
	Pressione bassa	Controllare l' impianto idraulico
Getto d' uscita debole	Pressione bassa	Controllare l' impianto idraulico
	Aeratore sporco	Pulire l' aeratore
Getto d' uscita troppo forte	Pressione alta	Controllare l' impianto idraulico
Breve durata delle batterie	Utilizzo di batterie scadenti	Sostituire le batterie
La luce del sensore non si accende	Batterie scariche	Sostituire le batterie

06 PULIZIA E MANUTENZIONE



Pulizia della rubinetteria e superfici cromate
Utilizzare esclusivamente panni o spugne inumiditi

NB: In ogni caso Non utilizzare mai panni o spugne abrasivi, detersivi in polvere, a base di alcool o ammoniaca, acidi, acetone, solventi.

07 CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Durata della garanzia: vedere scatola. Il periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (data indicata sulla prova d'acquisto: scontrino o fattura).
La garanzia si applica soltanto dietro presentazione della prova d'acquisto.
L'applicazione della garanzia non ha l'effetto di prolungarne la durata.
La garanzia copre tutti i difetti attribuibili al prodotto rilevati durante il normale utilizzo.
La garanzia è limitata al ripristino o alla sostituzione della parte difettosa con un pezzo identico oppure alla sostituzione del prodotto.
La garanzia non copre in nessun caso le spese di trasporto o quelle di rimozione e ricollocazione del prodotto in oggetto.

La garanzia decade se non sono rispettate le condizioni di esercizio raccomandate nel presente manuale.

Sono esclusi dalla garanzia difetti/anomalie/malfunzionamenti in seguito a:
- danni dovuti al trasporto;
- installazione non effettuata correttamente e/o nel caso non siano state rispettate le modalità di montaggio specificate sulle istruzioni allegate;
- utilizzo di accessori diversi da quelli contenuti nella confezione;
-inceppamento o bloccaggio dovuti a incrostazioni, calcare, sabbia, limatura o impurità presenti nell'acqua;
-perdite dovute a guarnizioni danneggiate durante l'installazione, non lubrificate o usurate;
-graffi, ammaccature o rotture causati da manipolazione errata o urti accidentali;
-impiego di prodotti corrosivi o abrasivi per la pulizia;
-prodotti deteriorati in seguito al gelo;
-mancanza di manutenzione o manutenzione non adeguata o non conforme alle raccomandazioni allegate "pulizia e manutenzione";
-Impianto idrico non realizzato a regola d'arte o in presenza di sbalzi improvvisi di pressione o colpi d'ariete;
- malfunzionamenti dovuti a mancanza di lubrificazione causata dalla temperatura dell'acqua calda troppo elevata;
- Scariche elettrostatiche, scariche elettriche condotte/indotte provocate da fulmini o altri fenomeni esterni al prodotto, disturbi elettromagnetici irradiati, fornitura di energia elettrica intermittente o non continuativa;
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato/specializzato;

Reclami/Resi
Non si accettano reclami in assenza di prova d'acquisto.

Ogni reclamo sarà trattato e gestito secondo le procedure interne del nostro Ufficio Assistenza Clienti.
Le modalità di eventuali riparazioni, accrediti o sostituzioni saranno concordate successivamente ed in base agli esiti delle verifiche effettuate dai nostri Centri Assistenza e dal nostro Laboratorio Qualità.

08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

SEDE LEGALE Corso Lancieri, 27 11100 Aosta Italia C.F. – P.IVA 00470390071	**MARCO MAMMOLITI S.p.A.**	CONTATTI ASSISTENZA CLIENTI Tel. 0322-861601 Fax 0322-861634 e-mail: customer.care@marcomammoliti.com assistenza@marcomammoliti.com

La Marco Mammoliti S.p.A., in qualità di distributore sul mercato Europeo,

DICHIARA

che il modello/tipo di miscelatore a cui questo manuale fa riferimento è conforme
alle seguenti Direttive Europee:

Direttiva 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica
Direttiva 2006/95/CE – Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Nota: questa dichiarazione di conformità perde validità nel caso in cui il prodotto venga modificato rispetto all'originale o nel caso in cui venga installato non in accordo alle istruzioni di montaggio ad esso allegate.

Marco Mammoliti