Manuale d'installazione Porta LEGNO (hardware in alluminio)

Porta scorrevole in legno con altezza di 2150 mm e spessore di 44 mm.

La porta è completamente reversibile, può essere installata sia a destra che a sinistra.

TRASPORTO DEL PRODOTTO

La porta deve essere caricata e trasportata con la massima cura, su superfici piane o strutture appositamente studiate in modo da impedirne lo scivolamento. La società non risponderà di rotture o danni avvenuti durante il trasporto.

MONTAGGIO

La porta deve essere maneggiata con la massima attenzione e installata da almeno due persone adulte esperte del settore, onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti ad inesperienza o improvvisazione. In caso contrario si declina ogni responsabilità per rotture o malfunzionamenti della stessa e conseguenti danni a cose o persone.

IMPORTANTE

Al fine di una copertura completa del vano luce, questo dovrà essere di almeno 3cm più piccolo (sia in altezza che in larghezza) rispetto alle misure del pannello.

Esempio: pannello 86x215cm/ vano luce massimo 83x212cm o inferiore.

PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO DELLA PORTA:

A) Munirsi degli attrezzi necessari: brugola, trapano , nastro isolante, utensili per avvitare, livella.
B) Verificare il contenuto degli accessori forniti:

- 1 binario con copribinario
- 2 carrelli di scorrimento + 2 piastrine di fissaggio
- 2 stop di fine corsa
- 1 guida a pavimento 
- 1 maniglia doppia ad incasso Viteria
- 2 distanziatori

C) Munirsi di una tavoletta di legno/mdf spessa almeno 5 mm circa, con lunghezza pari al vano di scorrimento porta onde evitare di mettere il pannello a diretto contatto con il pavimento.

D) Accertarsi che la parete dove sarà fissato il binario di scorrimento sia perfettamente piana, in caso contrario, compensare con spessori, tipo rondelle, eventuali dislivelli evitando così di forzare il binario in torsione.

PASSO 1.
Posizionare il binario sulla parete e prendere i giusti riferimenti per i fori che dovranno essere a 219cm ca dal pavimento, dopodiché fissare il binario con gli appositi distanziatori.

PASSO 2.
Tenendo premuta la molla, sfilare le piastrine di fissaggio dai relativi carrelli.

PASSO 3.
Posizionare le piastrine di fissaggio facendo coincidere il foro delle stesse con quello del pannello.

N.B.: l*o scatto a molla deve essere inserito all'interno della piastrina.*

PASSO 4.
Inserire i carrelli nelle apposite piastrine assicurandosi che i perni filettati siano perfettamente allineati.

PASSO 5.
Posizionare uno dei due stop di fine corsa all'altezza desiderata.

PASSO 6.
Inserire il pannello nel binario.

PASSO 7.
Inserire il secondo stop di fine corsa.

PASSO 8.
Determinare l'altezza della porta regolando i dadi dei carrelli con l'apposita chiave in dotazione.

PASSO 9.
Posizionare la guida a pavimento e fissarla lasciando, 1,5/2 cm di margine rispetto alla parete.

PASSO 10.
Inserire la maniglia utilizzando il perno filettato.

PASSO 11.
Posizionare il copri binario con inserimento a scatto e inserire i due tappi alle estremità.

NOTE PER PORTE A DOPPIA ANTA

In caso di porte a doppia anta, al fine di evitare il rischio di contatto fra i due pannelli, si consiglia l'acquisto di gocce di silicone trasparente, da apporre sullo spessore dei pannelli.

N.B.: *per la congiunzione dei due binari si consiglia l'installazione di un connettore (acquistabile separatamente).*

GARANZIA

La nostra società garantisce tutti i componenti della porta, da difetti di funzionamento e produzione, nei termini stabiliti dalla legge.

Rotture, scheggiature o altro, avvenute dopo la consegna del prodotto, non saranno, in nessun modo e per nessuna ragione, riconosciuti come difetti. La società non risponde di danni avvenuti dopo la consegna del prodotto.