


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(CODICE 021884)

Glicine



# Glicine

Glicine è una pergola di dimensioni 3x4 m con copertura in textilene.

La copertura, ad apertura motorizzata e l'illuminazione a LED, incorporata nella struttura, sono gestibili tramite un semplice telecomando.

La struttura in alluminio verniciato richiede manutenzioni minime.

Il design leggero e robusto conferisce una linea moderna adattabile a qualsiasi ambientazione.



## PRECAUZIONI E AVVERTENZE



- Questo articolo è destinato ad uso domestico.
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e rispettare le elementari norme di sicurezza.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in 2 persone.
- Tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.
- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione effettiva 394x294x(H)235cm
- Dimensione palo:90x90x2222mm
- Dimensione traverso: 80x38mm
- Copertura: Textilene
- Classe di resistenza al vento: Superiore a classe 2 (con copertura completamente aperta)
- Apertura motorizzata della copertura e illuminazione LED gestibili con telecomando
- Installazione semplice (2 uomini 1 ora)
- Imballo in due cartoni:  
Altre informazioni:
  - La pergola non è fissabile alla parete ma dispone di fori nei piedini in lamiera per il fissaggio a terra tramite tasselli Ø10 e relative viti M8x75mm forniti nella confezione
  - Non c'è raccolta di acque piovane, la pergola resiste alla pioggia ma la stessa può filtrare attraverso il tessuto
  - La copertura della pergola è orizzontale e non ha inclinazione
  - Le luci LED sono in strisce, già inserite nei quattro traversi di metallo
  - La pergola si alimenta con corrente di rete 230V



MODELLO: 8400-4x3m  
ART. 021884 PERGOLA LED

*Descrizione Articolo: 230V~ 50Hz, 0.62A  
Potenza: 144 W  
Velocità: 14 rpm  
Coppia: 13 Nm  
Numero cicli operativi: 2  
Protezione: IP44  
Modello del motore DM35B-13/14(DY)  
Modello trasmettitore DC174A  
Modello ricevitore: DC1537*




Made in China - Importato da Globalfar S.r.l.  
Via Rossi, 39 - 21026 Gavirate (VA)

# LISTA DELLE PARTI:




①	x2 #6	⑨	x22+(2) #6	⑰	x12 #10x50	A	x3
②	x2 M6x8	⑩	x4 #6x16	⑱	x12 M8	B	x1
③	x4 M6x10	⑪	x4 M6	⑲	x4	C	x1
④	x4 M6x12	⑫	x4 MSX110	⑳	x4	D	x1
⑤	x4 M6x16	⑬	x16+(2) #8	㉑	x2	E	x1
⑥	x4 M6x20	⑭	x16+(2) M6x14	㉒	x1	F	x1
⑦	x4 M6x30	⑮	x32+(2)	㉓	x1	G	x1
⑧	x4 M6x40	⑯	x12 M8x75	㉔	x8	H	x1
		⑰		㉕	x1		







3




4




5




6




**7**




**8**




9




10



**11**



**12**



13


Direzione	Passo 1	Passo 2
Apertura	→ <b>Tasto apertura</b> x 1	→ Tenere premuto il <b>Tasto Motore</b> fino a che la copertura non è completamente aperta
Chiusura	→ <b>Tasto chiusura</b> x 1	→ Tenere premuto il <b>Tasto Motore</b> fino a che la copertura non è completamente chiusa

**Passo 1**

**Passo 2**

14



15

## AVVERTENZE

**ATTENZIONE:** E' molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima dell'assemblaggio e durante l'uso di questo prodotto.

1. Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area durante l'assemblaggio.
2. Montare la pergola a non meno di 2 metri da qualsiasi ostacolo (recinzioni, case, rimesse, rami sporgenti, cavi elettrici o stendibiancheria).
3. Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione per il montaggio. Per un assemblaggio sicuro, si raccomandano almeno 3 persone.
4. Non installare la pergola in zone a rischio di esplosione o incendio dovuto a materiali combustibili, liquidi o polveri infiammabili, vernici, benzina, gas e polveri esplosive.
5. Durante il montaggio e l'uso di questo prodotto, le precauzioni di sicurezza basilari devono essere rispettate per ridurre i rischi di danni a cose o persone.
6. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
7. Montare sempre la pergola su una superficie piana e assicurarla alla pavimentazione con gli appositi tasselli.
8. Questa pergola non è una struttura permanente ed è progettata per ombreggiare e creare un angolo di riservatezza. Deve essere utilizzata in condizioni climatiche normali. Si raccomanda di chiudere la copertura, in caso di vento, o la pergola potrebbe ribaltarsi come un ombrellone. **DOVETE** smontare completamente la pergola prima che si realizzino condizioni climatiche pericolose: forte vento e pioggia, tempeste, grandinate e trombe d'aria. Non farlo potrebbe causare danni alla struttura o il collasso della stessa.



9. Si raccomanda di chiudere la copertura e disconnettere la spina dalla presa di corrente quando la pergola non è in uso.
10. Si raccomanda di ritirare la pergola in un luogo asciutto durante la stagione invernale.
11. La pergola può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza di un adulto oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
12. Tenere le fiamme e gli apparecchi di riscaldamento distanti dalle parti in tessuto. Questi tessuti non sono ignifughi. Il tessuto brucerà se posto in continuo contatto con qualsiasi sorgente di calore o nei pressi di una fiamma libera.
13. I tessuti della copertura sono resistenti all'acqua ma non impermeabili, durante una pioggia l'acqua può filtrare attraverso di essi. La diretta esposizione al sole può modificare il colore del tessuto.
14. Non gettare l'apparecchio dimesso tra i rifiuti domestici! In conformità alla direttiva CE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed al recepimento di attuazione nel diritto nazionale, tali apparecchiature, diventate inservibili, devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica. Il prodotto va quindi consegnato al centro di raccolta dedicato. Per informazioni sui punti di raccolta differenziata, rivolgetevi alle autorità locali. L'errato smaltimento del prodotto sarà punito secondo la legge.
15. Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.



**Questo prodotto è destinato ad uso domestico.**

