

SUMMER WAVES® PISCINA QUICK SET®

PER PISCINE FUORI TERRA AUTOPORTANTI

Modelli 5' - 18' (1.52 m - 5.49 m)



LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURA CONSULTAZIONE

Se questo prodotto Polygroup® presenta dei problemi, si prega di non riportarlo presso il punto vendita. Tutte le richieste di intervento in garanzia devono essere inviate direttamente a Polygroup®. Per qualsiasi problema nell'installazione e nella risoluzione dei problemi, visitare il sito support.polygroupstore.com. Potrebbe essere necessario rendere il prodotto, o parte di esso, affinché venga ispezionato e/o riparato. Non inviare alcun prodotto a Polygroup® senza un numero di autorizzazione al

GARANZIA LIMITATA

Polygroup® Trading Limited, (in seguito "Polygroup®") garantisce, al solo acquirente originale, questa piscina ad anello Quick Set® contro difetti di materiali e fabbricazione per 90 giorni dalla data di acquisto. L'acquirente originale deve conservare la prova di acquisto sotto forma di ricevuta originale e deve fornirla su richiesta di Polygroup® o dei suoi agenti incaricati. Le richieste di intervento in garanzia non possono essere elaborate senza una prova di acquisto valida. La presente garanzia limitata si applica al solo acquirente originale del prodotto ed è limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, a esclusiva discrezione di Polygroup®. Questa garanzia limitata non copre danni indiretti causati dall'acqua, sostanze chimiche, danni o manodopera. Questa garanzia sarà invalidata in caso di: modifiche o riparazioni effettuate dall'acquirente o da persone non autorizzate; utilizzo del prodotto con parti o accessori non Polygroup®; utilizzo del prodotto in contravvenzione alle istruzioni del costruttore; utilizzo di tensione elettrica impropria; ogni tipo di abuso del prodotto; incidenti o negligenza. Questa garanzia non copre il normale deterioramento del prodotto, né cause di forza maggiore fuori dal controllo di Polygroup®. Polygroup® non è responsabile per eventuali erbe che crescano attraverso il telo a terra e/o il liner della piscina, in quanto non si tratta di un difetto di fabbricazione. **IN NESSUN CASO Polygroup®, I SUOI AGENTI INCARICATI, LE ENTITÀ CORRELATE O I SUOI DIPENDENTI POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DALL'ACQUIRENTE O DA QUALSIASI ALTRA PARTE PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI.** Alcuni Paesi e giurisdizioni non permettono l'esclusione o la limitazione per danni accessori o indiretti, pertanto la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi nel caso specifico.

INDICE


Avvertenze	3 ~ 5
Elenco delle parti	6
Istruzioni di installazione	7 ~ 8
Manutenzione e svuotamento	8 ~ 9
Conservazione e svernamento	9
Cartello segnaletico di avvertenza	10
Sicurezza della copertura per piscina	11
Recapiti del servizio clienti	12

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Durante l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto, è necessario rispettare sempre alcune precauzioni di sicurezza, tra cui le seguenti.

LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può provocare lesioni gravi o mortali



PERICOLO	
RISCHIO DI ANNEGAMENTO Sorvegliare costantemente i bambini. Seguire e rispettare tutte le regole di sicurezza.	NON TUFFARSI! NON SALTARE! Acqua poco profonda - Rischio di lesioni permanenti.

AVVERTENZA	
NON SEDERSI O SDRAIARSI SULLE PARETI DELLA PISCINA Rischio di lesioni permanenti.	RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO Rimanere lontano dai raccordi di aspirazione. Rischio di annegamento.



Leggere attentamente e conservare per riferimento futuro

	<ul style="list-style-type: none"> • Installare la piscina esclusivamente su una superficie A LIVELLO, STABILE e COMPATTA. • NON installare la piscina su una superficie sabbiosa. Il non rispetto di questa istruzione comporta il rischio di LESIONI PERSONALI. • Una presenza eccessiva di sabbia all'interno della piscina È DANNOSA per il rivestimento e il sistema di filtraggio della piscina. Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta l'annullamento della garanzia.
--	--

ATTENZIONE! L'INSTALLAZIONE DELLA PISCINA PUÒ COMPORTARE COSTI AGGIUNTIVI PER GLI ACQUIRENTI DOVUTI A NORMATIVE LOCALI O NAZIONALI RELATIVE ALLE RECINZIONI E ALTRI REQUISITI DI SICUREZZA. PER MAGGIORI INFORMAZIONI, FARE RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI. POLYGROUP® NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI SPESE AGGIUNTIVE CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARIE.

AVVERTENZE

Leggere attentamente, comprendere e rispettare tutte le informazioni contenute in questo manuale prima di installare e utilizzare la piscina. Queste avvertenze, istruzioni e norme di sicurezza affrontano alcuni rischi comuni relativi alle attività ricreative acquatiche, ma non possono coprire tutti i rischi e pericoli di ogni situazione. Prestare sempre la massima attenzione e utilizzare il buon senso durante qualsiasi attività acquatica.

Sicurezza dei non nuotatori

1. È necessaria una supervisione costante, attiva e vigile dei nuotatori inesperti e dei non nuotatori da parte di un adulto competente (ricordarsi che i bambini di età inferiore a cinque anni sono particolarmente a rischio di annegamento).
2. Designare un adulto competente come supervisore della piscina a ogni utilizzo.
3. I nuotatori inesperti o i non nuotatori devono indossare attrezzatura di protezione personale durante l'uso della piscina.
4. Quando la piscina non è in uso o non è supervisionata, rimuovere tutti i giocattoli dalla piscina e dall'ambiente circostante per evitare di attrarre i bambini verso l'acqua.

Dispositivi di sicurezza

1. Si raccomanda di installare una barriera (e chiudere tutte le eventuali porte e finestre) per evitare l'accesso non autorizzato alla piscina.
2. Barriere, coperture per piscine, allarmi o dispositivi di sicurezza simili sono precauzioni utili, ma non sostituiscono una supervisione continua da parte di un adulto competente.

Attrezzatura di sicurezza

1. Si raccomanda di conservare l'attrezzatura di sicurezza (ad es. salvagenti) in prossimità della piscina.
2. Installare un telefono funzionante e una lista di numeri di telefono di emergenza in prossimità della piscina.

Uso sicuro della piscina

1. Incoraggiare tutti gli utenti, in particolare i bambini, a imparare a nuotare.
2. Imparare le tecniche di sostegno di base alle funzioni vitali (rianimazione cardiopolmonare - RCP) e ripassarle regolarmente. Tali tecniche possono fare la differenza in caso di emergenza.
3. Istruire tutti gli utenti della piscina, inclusi i bambini, su che cosa fare in caso di emergenza.
4. Non tuffarsi in acque poco profonde per evitare il rischio di lesioni gravi o letali.
5. Non usare la piscina se si è sotto l'influenza di alcol o medicinali che possono pregiudicare la capacità di usare la piscina in modo sicuro.
6. Se sono in uso coperture per piscine, rimuoverle completamente dalla superficie dell'acqua prima di accedere alla piscina.
7. Proteggere gli utenti della piscina dalle malattie trasmesse attraverso l'acqua mantenendo l'acqua della piscina trattata chimicamente e osservando una corretta igiene. Consultare le linee guida relative al trattamento dell'acqua nel manuale di istruzioni.
8. Conservare le sostanze chimiche (ad es. i prodotti per la disinfezione, la pulizia e il trattamento) fuori dalla portata dei bambini.
9. Le scalette removibili devono essere posizionate su una superficie orizzontale (se applicabile).
10. Scegliere un luogo appropriato per prevenire il rischio di annegamento dei bambini piccoli, installare la mini piscina in un luogo dove sia possibile la costante supervisione.

Scaletta (se applicabile)

1. Verificare che tutti i dadi e i bulloni siano saldi e serrarli all'occorrenza (se applicabile).
2. Peso massimo consentito: 150 kg.
3. La scaletta non deve essere utilizzata per altri scopi.

Norme di sicurezza relative ai bambini

1. Se ci sono dei bambini, realizzare un recinto intorno alla piscina con cancello munito di serratura per evitarne l'accesso non controllato.
2. Assegnare a un adulto la responsabilità di sorvegliare i bambini in piscina.
3. La piscina presenta un rischio di annegamento anche durante il riempimento e lo svuotamento della vasca. Garantire una costante supervisione dei bambini e non rimuovere le barriere di sicurezza fino a quando la piscina non sarà completamente vuota e riposta.
4. I bambini, soprattutto quelli di età inferiore ai cinque anni, sono ad alto rischio di annegamento. L'annegamento avviene silenziosamente e rapidamente e può avvenire in appena 5 cm d'acqua.
5. Tenere sempre in vista i bambini, restare vicini e sorvegliarli attivamente quando sono dentro o vicino alla piscina e durante il riempimento e lo svuotamento della piscina.
6. Quando non si trova un bambino, controllare per prima cosa la piscina, anche se si pensa che il bambino sia in casa.
7. Non lasciare i giocattoli all'interno della piscina dopo l'uso, in quanto i giocattoli e oggetti simili potrebbero attirare il bambino in piscina. Posizionare i mobili (ad esempio, tavoli e sedie) lontano dalla piscina, in modo che i bambini non possano salirci sopra per accedere alla piscina.
8. Posizionare le pompe e i filtri in modo tale che i bambini non possano salire su di essi per accedere alla piscina.

Avvertenze per l'uso della piscina

1. L'assemblaggio della piscina deve essere effettuato solo da parte di adulti; occorre prestare attenzione nel disimballaggio e nell'assemblaggio della piscina; questa piscina può contenere spigoli vivi o punte scoperte, necessari per la piscina, che possono essere pericolosi.
2. Il fondo della piscina deve essere sempre visibile dal perimetro esterno della piscina.
3. Non permettere giochi animati, tuffi o salti dentro o intorno alla piscina per evitare il rischio di paralisi e lesioni gravi o letali.
NON PERMETTERE a nessuno di nuotare da solo senza supervisione.

NOTA: questa piscina riporta il livello di riempimento massimo sulla parete interna. Non riempirla oltre questo livello; se necessario, drenarla fino al livello corretto.

SVUOTAMENTO DELLA PISCINA: per drenare la piscina, premere e/o sollevare una parete della piscina.

- NOTA:**
1. Per pulire la piscina, utilizzare esclusivamente acqua tiepida e del detergente delicato.
 2. Per evitare la formazione di muffa, assicurarsi che la piscina sia completamente asciutta prima di riparla.
 3. Conservare tutte le parti in un'area asciutta in cui la temperatura non può scendere sotto zero 0°C (32°F).

Avvertenze

PER EVITARE IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO: conservare il sacchetto in plastica utilizzato in questo prodotto lontano da neonati e bambini; non usare il sacchetto in culle, letti, carrozzine o box per bambini. Il sacchetto in plastica può ostruire naso e bocca e impedire la respirazione. Il sacchetto in plastica non è un giocattolo.

1. Avvertenza! Per il solo uso domestico.
2. Non installare la piscina su cemento, asfalto o altre superfici dure.
3. Posizionare il prodotto su una superficie a livello, ad almeno 2 m di distanza da altre strutture o ostacoli come recinti, garage, case, rami sporgenti, fili stendibiancheria o cavi elettrici.
4. Il prodotto può essere installato da una sola persona.
5. L'installazione richiede dai 15 ai 45 minuti (escluse opere in terra e riempimento).
6. Vietare giochi animati e corse intorno alla piscina.
7. Mantenere l'acqua sempre pulita e salubre.
8. Non lasciare all'aperto la piscina vuota. La piscina vuota rischia di deformarsi e/o di spostarsi e danneggiarsi a causa del vento.

Rischi relativi ai tuffi

Non tuffarsi in questa piscina. Tuffarsi in acque poco profonde comporta il rischio di lesioni gravi, paralisi o morte.

Rischio di folgorazione

1. Tenere lontano dalla piscina cavi elettrici, radio, altoparlanti e altri apparecchi elettrici.
2. Non installare la piscina in prossimità o sotto linee elettriche sospese.

Avvertenze particolari

1. I regolamenti edilizi locali possono richiedere permessi di costruzione o elettrici. L'installatore deve rispettare le normative su arretramento, barriere, dispositivi e altre condizioni.
2. NON tentare di assemblare la piscina in condizioni climatiche avverse, in presenza di vento o se la temperatura è inferiore a 15°C (60°F).
3. Questa è una piscina smontabile; deve essere disassemblata in previsione di temperature sotto zero 0°C (32°F).
4. Per quanto riguarda il filtraggio, le istruzioni di sicurezza impongono di non usare la piscina se i sistemi di filtraggio sono danneggiati (se applicabile).

Assicurarsi di disporre di un telefono accessibile in prossimità della piscina, per evitare di lasciare i bambini senza sorveglianza durante una conversazione telefonica.

In caso di incidente:

1. estrarre il bambino dall'acqua il più rapidamente possibile;
2. contattare immediatamente i servizi di soccorso e seguire le loro istruzioni;
3. sostituire gli indumenti bagnati con coperte calde;

Memorizzare i numeri di telefono di emergenza (vigili del fuoco, pronto soccorso e centro antiveleni di riferimento) e affiggerli in prossimità della piscina.

Il proprietario della piscina è responsabile per le persone che la utilizzano, pertanto:

1. non lasciare i bambini e i non nuotatori senza sorveglianza quando sono dentro o intorno alla piscina;
2. assicurarsi che l'acqua sia igienicamente pulita;
3. ripassare le tecniche di primo soccorso a intervalli regolari;
4. conservare i prodotti per il trattamento dell'acqua fuori dalla portata dei bambini;
5. discutere le norme di comportamento con i bambini prima che utilizzino la piscina, e spiegare loro i relativi rischi quando sono abbastanza grandi;
6. contattare l'installatore della piscina in caso di dubbi relativi all'uso sicuro della piscina.

Le attrezzature elencate di seguito aumentano la sicurezza della piscina. Uno specialista può fornire maggiori informazioni.



- Copertura di sicurezza.
- Recinto intorno alla piscina con cancello munito di serratura.
- Sistema di allarme per piscina.
- Recinzione.

Le norme di sicurezza generali non possono prendere in considerazione tutte le circostanze e i singoli casi. Prestare attenzione alle abilità natatorie e al comportamento dei bambini e delle altre persone che utilizzano la piscina. Se necessario, adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza della piscina, quali, ad esempio, supervisor aggiuntivi se la piscina è utilizzata da diversi non nuotatori contemporaneamente.

Manutenzione della piscina

1. Svuotare completamente la piscina quando non viene utilizzata per un lungo periodo, così da evitare che si riempia di acqua piovana o altro.
2. Quando si svuota la piscina non lasciare mai più di 1 cm di acqua all'interno della stessa.
3. Ispezionare i componenti principali e verificarne l'integrità prima e dopo ogni utilizzo.
4. In mancanza di tali controlli, il prodotto potrebbe capovolgersi o creare situazioni di pericolo.
5. Verificare che tutti i dadi e i bulloni siano saldi e serrarli all'occorrenza (se applicabile).
6. Verificare che tutte le coperture per bulloni e bordi siano presenti, e sostituirle all'occorrenza (se applicabile).
7. Sostituire le parti difettose conformemente alle istruzioni del costruttore.
8. Cambiare frequentemente l'acqua della piscina (in particolare con climi caldi) o quando è visibilmente contaminata.

ELENCO DELLE PARTI

		
Piscina ad anello Quick Set	Rivestimento piscina	
Dimensioni piscina	N. parte	
05'x15" (152x38) cm	P10005150099	P10005151809
	P1000515A099	--
	P1000515B099	P10005159695
	--	P10005159439
	--	P10006200A99
06'x20" (183x51) cm	P1000515C099	P1B008300099
	P10006200099	P10006202099
	P10006205099	P10006203099
	P10006206099	P10006204099
	P10006208099	P10006207099
07'x20" (213x51) cm	P10007200099	P10007202099
07'x26" (213x66) cm	P10007260099	P10007262099
08'x26" (244x66) cm	P10007263099	--
	P10008260099	P10008262099
	--	P10008262099
08'x30" (244x76) cm	P10008300099	P10008302099
	P10008303099	P10008301099
	P10008304099	P10008305099
	P10008307099	P10008306099
	P10008308099	P10008300A99
	P10008300B99	P1B008300099
	P1A008300099	--
	P1N008300099	--
09'x26" (274x66) cm	P10009260099	P10009262099
09'x30" (274x76) cm	P10009300099	P10009302099
10'x30" (305x76) cm	P10010300099	P10010302099
	P10010303099	P10010306099
	P10010305099	P10010308099
	P10010304099	P1Q010302099
	P10010307099	--
	P1A010300099	--
	P1N010300099	--
10'x36" (305x91) cm	P10010360099	P10010362099
12'x20" (366x51) cm	P10010363099	--
12'x30" (366x76) cm	P10012200099	--
	P10012300099	P10012302099
	P10012303099	P10012304099
	--	P10012305099
12'x33" (366x84) cm	P10012330099	P10012332099
	P10012330299	--
12'x36" (366x91) cm	P10012360099	P10012362099
	P10012363099	P10012365099
	P10012364099	P10012366099
	P10012367099	P1A012363099
13'x33" (396x84) cm	P10013330099	P10013332099
13'x39" (396x99) cm	P10013390099	P10013392099
14'x36" (427x91) cm	P10014360099	P10014362099
	P1A014360099	--
	P1N014360099	--
14'x42" (427x107) cm	P10014420099	P10014422099
15'x36" (457x91) cm	P10015360099	P10015362099
15'x42" (457x107) cm	P10015420099	P10015422099
	P10015480099	P10015482099
	--	P10015483099
	--	P1A015482099
15'x52" (457x132) cm	P10015520099	P10015522099
16'x42" (488x107) cm	P10016420099	P10016422099
	P1A016420099	--
	P1N016420099	--
	P1Q016420099	--
16'x48" (488x122) cm	P10016480099	P10016482099
16'x52" (488x132) cm	P10016520099	P10016522099
18'x48" (549x122) cm	P10018480099	P10018482099
	P10018484099	P10018483099
	P1A018480099	P1A018482099
	P1N018480099	P10018485099
18'x52" (549x132) cm	P10018520099	P10018522099

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Prima di assemblare il prodotto, controllare il contenuto per familiarizzare con tutti i componenti.

AVVERTENZA - NON riempire eccessivamente la piscina e/o impedire alle persone di sdraiarsi o sedersi sulle pareti della piscina per evitare il RISCHIO DI LESIONI PERMANENTI! DRENARE la piscina fino al livello corretto dopo piogge intense.

SUGGERIMENTO : è molto più facile installare la piscina se è stata aperta e lasciata stesa sotto il sole per circa 2 ore prima dell'installazione. Questa operazione permette di minimizzare le grinze, perché il materiale della piscina risulterà più flessibile e maggiormente in grado di prendere la forma durante l'installazione.

AVVERTENZA - E' MOLTO IMPORTANTE CHE IL SITO DI INSTALLAZIONE SIA A LIVELLO, STABILE E COMPATTO.



- La piscina deve essere assemblata su una superficie liscia, solida e a livello, priva di pietre, ghiaia, rametti, asfalto o altri materiali a base d'olio.
- Prima di installare la piscina, si consiglia di liberare la zona dalle erbe più resistenti. Alcuni tipi di erba coriacea, come il gramignone o il cynodon, possono crescere attraverso il liner della piscina. Un telo steso sotto alla piscina può evitare che ciò si verifichi. I danni causati dall'erba che cresce attraverso il liner non sono coperti da garanzia.
- Non installare la piscina su una pedana di legno o qualsiasi tipo di superficie in legno. Non utilizzare sabbia e/o materiali non compatti per fornire una superficie a livello alla piscina, perché l'acqua può smuoverli.
- IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO COMPORTA IL RISCHIO DI CROLLO DELLA PISCINA E L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA.

Preparazione della zona

1. Selezionare un'area a livello e rimuovere tutti i detriti, rametti, pietre, ecc. NON selezionare un'area sottostante a linee elettriche sospese o alberi o a meno di 4,5 m di distanza da case, edifici, ecc.
2. La piscina deve essere installata ad almeno 6 ft (2 m) di distanza da qualsiasi presa di corrente.
3. Contattare gli enti locali per assicurarsi che sotto l'area selezionata non siano presenti cavi sotterranei, linee telefoniche, tubature del gas, ecc.

Istruzioni di installazione

1. Aprire con attenzione la piscina Quick Set® e verificare che le cuciture non presentino difetti. La piscina va posizionata nella zona selezionata con l'anello gonfiabile verso l'alto e la scritta di sicurezza all'esterno, assicurandosi che la parte inferiore della piscina sia piatta e rotonda.
2. Se la piscina presenta delle aperture o se si intende acquistare un sistema di pompaggio filtrante, posizionare le bocchette di aspirazione e di ritorno in modo che si trovino tra i 3 e i 6 metri circa (10-21 piedi) dalla presa elettrica che si intende utilizzare per la pompa.
- Se la piscina è dotata di bocchette di aspirazione e di ritorno installarle entrambe sulla parete della piscina prima di riempirla:




Base per bocchetta di aspirazione Retino per bocchetta di aspirazione Tappo di regolazione



BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

Deviatore di flusso Base per bocchetta di aspirazione Tappo di regolazione



BOCCHETTA DI RITORNO

Nota bene: Per ottenere una chiusura a tenuta stagna, la guarnizione di gomma nera (Guarnizione della bocchetta) deve sempre essere fatta scorrere sopra il raccordo di aspirazione o di ritorno in plastica filettata, e deve essere posizionata all'interno prima che la bocchetta venga posta nella parete della piscina. Assicurarsi di inserire sia il tappo dell'acqua che il tappo di regolazione mentre si riempie la piscina, o fino a quando non si decida di aggiungere un sistema di filtraggio.

Istruzioni per l'installazione (Continua)

Istruzioni per il gonfiaggio

ATTENZIONE: Il gonfiaggio deve essere effettuato solo da parte di adulti. NON gonfiare eccessivamente, non gonfiare con un compressore d'aria ad alta pressione né superare la pressione di esercizio raccomandata. Gonfiare solo con aria fredda.

1. Individuare un'area, sgombra e priva di pietre o altri oggetti appuntiti, in cui gonfiare la piscina.
2. Gonfiare lentamente le camere d'aria seguendo la sequenza numerata (se presente) con una pompa d'aria manuale o a pedale.

Corretta pressione dell'aria: assicurarsi che la piscina sia solida al tatto ma NON dura; ci dovrebbero essere piccole pieghe intorno ai braccioli, agli schienali e/o ai bordi laterali e sotto i portabicchieri (se presenti).

3. Chiudere e premere le valvola di gonfiaggio all'interno dell'unità per ottenere una superficie piana.
4. Controllare prima di ogni utilizzo la pressione dell'aria, specialmente nelle giornate molto calde o fredde.

QUANDO L'ACQUA RAGGIUNGE I 2,5 CM (1 INCH) DI ALTEZZA INTERRUPERE IL RIEMPIMENTO E APPIATTIRE LE SPIEGAZZATURE SUL FONDO DELLA PISCINA, DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO. ASSICURARSI CHE IL FONDO DELLA PISCINA SIA ROTONDO E PIATTO. SE NON SI ESEGUE QUESTO PASSAGGIO, LA PISCINA SI RIEMPIRÀ IN MODO NON UNIFORME E POTREBBE INIZIARE A OVALIZZARSI O DEFORMARSI (FIGURA 2-3). SE LA PISCINA SI DOVESSE RIEMPIRE IN MODO NON UNIFORME POTREBBE ESSERE NECESSARIO RICOMINCIARE DA CAPO L'OPERAZIONE DI RIEMPIMENTO.




5. Raddrizzare tutte le pareti esterne e assicurarsi che non siano sotto il pavimento della piscina. Assicurarsi anche di sollevare l'anello superiore, tutto intorno alla piscina, in modo che si riempi uniformemente.

NOTA: SE PIÙ DI 2,5-5,0 CM (1-2 INCH) DI ACQUA SI ACCUMULA DA UN LATO PRIMA CHE LA PISCINA INIZI A RIEMPIRSI AL CENTRO, LA PISCINA NON È A LIVELLO E DEVE ESSERE RIPOSIZIONATA. CONSULTARE LA SEZIONE PRECEDENTE "PREPARAZIONE DEL SITO".

NOTA AGGIUNTIVA: IL PESO DELL'ACQUA RENDERÀ IMPOSSIBILE FARE AGGIUSTAMENTI DOPO QUESTO PASSAGGIO.

6. Ora, mentre si continua a riempire, l'anello gonfiato si alzerà man mano che l'acqua diventa più profonda. La LINEA DI RIEMPIMENTO che indica il livello massimo dell'acqua è stampata sul lato interno del liner della piscina.

Una volta riempita, se la piscina includeva un sistema di filtraggio/una pompa, fare riferimento al manuale d'uso del "Sistema di filtraggio per piscine" e seguire tutte le istruzioni per l'installazione della pompa filtrante.



MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO



ATTENZIONE! SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE DELLE SOSTANZE CHIMICHE E LE AVVERTENZE RELATIVE A SALUTE ED EMERGENZA.








Non aggiungere sostanze chimiche se la piscina è occupata per evitare irritazioni cutanee o agli occhi. Le soluzioni al cloro concentrate possono danneggiare il rivestimento della piscina. In nessun caso Polygroup®, l'acquirente o qualsiasi altra parte possono essere ritenuti responsabili per i costi associati a fuoriuscite d'acqua dalla piscina, sostanze chimiche o danni causati dall'acqua. Tenere a portata di mano cartucce del filtro di ricambio. Per garantire che l'acqua della piscina rimanga limpida, pulire la cartuccia filtrante ogni giorno e sostituirla quando necessario. Si raccomanda l'uso di pompe filtro Polygroup® con tutte le nostre piscine fuori terra. Per acquistare una pompa filtro Polygroup® o altri accessori, visitare il nostro sito web o contattare il servizio clienti Polygroup®.

FORTI PIOGGE: in caso di forti piogge, al fine di evitare di danneggiare la piscina a causa di un riempimento eccessivo, drenare immediatamente l'acqua finché il livello non scende sotto il livello massimo.

Drenaggio della piscina e conservazione

1. Consultare le normative locali per istruzioni specifiche sullo smaltimento dell'acqua di piscine.
2. Accertarsi che il tappo di scarico all'interno della piscina sia inserito.
3. Svitare il tappo della valvola di scarico sull'esterno della piscina.
4. Collegare un tubo da giardino da 5/8 pollici (15 mm) alla valvola di scarico.
5. Posizionare l'altra estremità del tubo in un'area in cui è possibile drenare l'acqua in sicurezza, lontano da case e altre strutture.
6. Rimuovere il tappo interno dello scarico per iniziare a svuotare la piscina.
7. Quando l'acqua smette di defluire, iniziare a sollevare la piscina dal lato opposto alla valvola di scarico per rimuovere l'acqua rimasta e svuotare completamente la piscina.
8. Riposizionare il cappuccio di drenaggio sulla parete esterna della piscina.
9. Sgonfiare completamente l'anello superiore e rimuovere tutte le parti di collegamento.

10. Verificare che la piscina e tutti i componenti siano completamente asciutti prima di riporla. Lasciare asciugare il rivestimento sotto il sole e non piegarlo finché non è completamente asciutto (Figura 1). Spargere del borotalco per evitare che il vinile si attacchi e per assorbire l'eventuale umidità residua.
11. Formare un quadrato. Iniziando da un lato, piegare un sesto del rivestimento due volte. Fare lo stesso sul lato opposto (Figura 2 e 3).
12. Dopo aver piegato due lati opposti, piegarne uno sopra l'altro, come per chiudere un libro (Figura 4 e 5).
13. Piegarne le due estremità lunghe verso il centro (Figura 6).
14. Piegarne una sopra l'altra come per chiudere un libro, e infine compattare il rivestimento (Figura 7).
15. Riporre il rivestimento e gli accessori in un locale asciutto e a temperatura controllata, tra 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
16. È possibile conservare la piscina nella confezione originale.



CONSERVAZIONE E SVERNAMENTO

Questa piscina fuori terra, durante i mesi invernali, deve essere svuotata, smontata e riposta correttamente se si vive in una zona in cui la temperatura scende al di sotto di 0°C (32°F). Se ci si trova in un ambiente più caldo, seguire le istruzioni riportate di seguito. Dopo l'uso, è possibile semplicemente svuotare e riporre la piscina in un luogo sicuro (vedere Conservazione a lungo termine sopra). Alcune persone, tuttavia, preferiscono lasciare la piscina installata tutto l'anno. Nelle aree soggette a temperature sotto zero, la formazione di ghiaccio può danneggiare la piscina; pertanto si raccomanda di drenare, disassemblare e riporre la piscina quando le temperature scendono sotto zero 0°C (32°F).

Preparazione per la stagione invernale

1. Pulire accuratamente l'acqua della piscina.
2. Rimuovere lo skimmer (se applicabile) o qualsiasi accessorio collegato al connettore filettato del filtro. Se necessario, sostituire la griglia del filtro. Assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori siano puliti e completamente asciutti prima di riporli.
3. Coprire i raccordi di ingresso e di uscita dall'interno della piscina con il tappo fornito (dimensioni 16" e inferiori). Chiudere la valvola a stantuffo di ingresso e di uscita (dimensioni 17" e superiore).
4. Rimuovere la scaletta (se applicabile) e riporla in un luogo sicuro. Assicurarsi che la scaletta sia completamente asciutta prima di riporla.
5. Rimuovere i tubi che collegano la pompa e il filtro alla piscina.
6. Aggiungere i prodotti chimici appropriati per il periodo invernale. Consultare il rivenditore di piscine locale per sapere quali prodotti chimici utilizzare e come utilizzarli; i prodotti possono variare in modo significativo a seconda della regione.
7. Coprire la piscina con la copertura per piscina Polygroup®. **NOTA IMPORTANTE: LA COPERTURA PER PISCINA Polygroup® NON È UNA COPERTURA DI SICUREZZA.**
8. Pulire e drenare la pompa, il porta-filtro e i tubi. Rimuovere e gettare la vecchia cartuccia filtro. Conservare una cartuccia filtro di ricambio per la stagione successiva.
9. Conservare la pompa e il filtro al chiuso, in un luogo sicuro e asciutto, preferibilmente a una temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 40°C (104°F).

Riparazione

1. Utilizzare una miscela di sapone liquido per piatti e acqua in una bottiglia spray, e spruzzare sulle aree sospette. Eventuali perdite produrranno delle bolle che permetteranno di individuarne la posizione.
2. Pulire accuratamente l'area circostante la perdita per rimuovere lo sporco.
3. Tagliare un pezzo della topa di riparazione (inclusa) con un margine più grande di 2 cm (0,8 pollici) rispetto all'area danneggiata, arrotondando gli angoli con le forbici.
4. Posizionare la topa al centro della perdita, premere con decisione per far defluire tutte le bolle d'aria dai bordi. Potrebbe essere utile metterci un peso sopra alla topa per tenerla al suo posto.
5. Aspettare un'ora dall'applicazione della topa prima di gonfiare la piscina.

NOTA: se la topa non tiene, è possibile utilizzarla con colla a base di silicone o poliuretano per la riparazione di materassi da campeggio, tende o scarpe. Chiedere consiglio ai negozi locali di articoli per la casa e il campeggio e seguire le istruzioni della colla scelta.

CARTELLI SEGNALETICI DI AVVERTENZA

AFFIGGERE QUESTO CARTELLO IN PROSSIMITÀ DELLA PISCINA



AVVERTENZA

NON TUFFARSI - NON SALTARE ACQUA POCO PROFONDA

NON TUFFARSI PER EVITARE LESIONI GRAVI O LETALI



- Fare attenzione. Nuotare insieme a un amico.
- I bambini devono essere accompagnati da un adulto.
- Non nuotare se si è sotto l'effetto di alcol o droghe.
- Familiarizzare con la piscina prima di nuotare.



• È vietato correre, saltare o giocare in modo animato dentro o intorno alla piscina.

- Non portare oggetti di vetro nell'area della piscina.

PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI, TUTTI GLI UTENTI DEVONO CONOSCERE E RISPETTARE QUESTE NORME DI SICUREZZA.

SICUREZZA DELLA COPERTURA PER PISCINA

SE SI UTILIZZANO COPERTURE PER PISCINA O COPERTURE TERMICHE,
LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI.

AVVERTENZA PER COPERTURE PER PISCINA / AVVERTENZA PER COPERTURE TERMICHE



AVVERTENZA!

PER EVITARE IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO:

NON SALIRE SULLA COPERTURA IN QUANTO NON REGGERÀ IL PESO.

TENERE LONTANI I BAMBINI. RICORDARE CHE I BAMBINI E GLI OGGETTI NON POSSONO ESSERE VISTI UNA VOLTA SOTTO LA COPERTURA.

RIMUOVERE L'ACQUA STAGNANTE: I BAMBINI POSSONO ANNEGARE SOPRA LA COPERTURA.

RIMUOVERE COMPLETAMENTE LA COPERTURA PRIMA DELL'INGRESSO DEI NUOTATORI: È POSSIBILE RIMANERVI INTRAPPOLATI.

LA COPERTURA NON FISSATA O FISSATA IN MODO NON CORRETTO RAPPRESENTA UN PERICOLO.

LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI O ANNEGAMENTO.

QUESTA NON È UNA COPERTURA DI SICUREZZA.

INSTALLARE LA COPERTURA CON LE ETICHETTE RIVOLTE VERSO L'ALTO.

UTILIZZARE LA CHIUSURA A CORDONCINO PER FISSARE LA COPERTURA ALLA PISCINA. QUESTA COPERTURA È CONFORME AI REQUISITI DESCRITTI NELLA SPECIFICA F-1346 (ASTM).

MOLTO IMPORTANTE

NON USARE UNA COPERTURA PER PISCINA O UNA COPERTURA TERMICA
SE NON RIPORTA QUESTO TIPO DI AVVERTENZA.

PERICOLO:

Una supervisione competente e la conoscenza dei requisiti di sicurezza sono il solo modo per evitare il rischio di annegamento e di lesioni permanente durante l'uso di questo prodotto!

Non lasciare i bambini piccoli senza sorveglianza.

RECAPITI DEL SERVIZIO CLIENTI

PAESI / REGIONI	CONTACT INFORMATION
Regno Unito	Telefono: +44 (0) 330 090 4414 E-mail: support@poly-group.co.uk
Francia	Telefono: +33 (0) 969 360 535 (gratuito per le chiamate dalla Francia) E-mail: aide@polypool.fr Sito web: www.polygroupsummerwaves.com
Spagna	Telefono: +34 (0) 902 848 775 E-mail: apoyo@polypool.es Sito web: www.polygroupsummerwaves.com
Italia	Telefono: +39 (0) 332 730 083 E-mail: info@globalfar.com
Germania	Telefono: +49 (0) 621 845 5210 E-mail: service@rms-gruppe.de
Australia e isole	Telefono: +61 (0) 398 970 700 E-mail: contact@SlumberTrek.com.au
Stati Uniti, Canada e Messico	Telefono: 1-888-919-0070 (dalle 8.00 alle 17.00 MST, dal lunedì al venerdì) E-mail: warranty@polygroup.com Sito web: support.polygroupstore.com
Le risposte alle domande più frequenti sono elencate alla pagina web support.polygroupstore.com	