


MASTER-TOUCH E-5750

- BG** ⚠ **ΠΡΕΔΥΠΡΕЖΔЕНИЕ!** Не използвайте спирт или нефтопродукти за запалване или разпалване!
- CS** ⚠ **VÝSTRAHA!** K zapalování či opětovnému zapalování nepoužívat lih ani benzín!
- DA** ⚠ **ADVARSEL!** Anvend ikke benzin eller sprit til antænding eller genantænding!
- DE** ⚠ **ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! ⚠ **ACHTUNG!** Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Grillgerät nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben.
- EL** ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή βενζίνη για το άναμμα ή το δυνάμωμα!
- EN** ⚠ **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! ⚠ **WARNING!** Risk of carbon monoxide poisoning. Do not use barbecue in enclosed spaces, only operate outdoors.
- ES** ⚠ **¡ATENCIÓN!** ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego!

- FI** ⚠ **VAROITUS!** Älä käytä bensiiniä tai spritiä sytyttämiseen tai liekkien kohentamiseen.
- FR** ⚠ **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu !
- HR** ⚠ **UPOZORENJE!** Ne upotrebljavati alkohol ili benzin za potpalu ili ponovno potpalu!
- HU** ⚠ **VIGYÁZAT!** Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez!
- IT** ⚠ **ATTENZIONE!** Non utilizzare liquidi infiammabili per accendere o ravvivare la fiamma!
- NL** ⚠ **LET OP!** Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken.
- NO** ⚠ **ADVARSEL!** Bruk ikke sprit eller bensin til opptenning eller tenning på nytt!
- PL** ⚠ **PRZESTROGA!** Do rozpalania grilla nie należy używać spirytusu, benzyny i innych podobnych płynów!

- PT** ⚠ **ATENÇÃO!** Não use álcool ou petróleo para acender ou reacender!
- RO** ⚠ **ATENȚIE!** Nu utilizați alcool sau benzină pentru aprindere sau re-aprindere!
- RU** ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не пользуйтесь спиртом или бензином для зажигания или повторного зажигания!
- SK** ⚠ **UPOZORNENIE!** Na zapálenie alebo opätovné zapálenie nepoužívajte alkohol ani benzín!
- SL** ⚠ **POZOR!** Za prižiganje oziroma ponovno prižiganje ne smete uporabljati alkohola!
- SV** ⚠ **VAR FÖRSIKTIG!** Använd inte sprit, bensin eller motsvarande vätskor vid tändning!
- TR** ⚠ **İKAZ!** Barbeküyu (yeniden) yakmak için kesinlikle ispirto veya mazot kullanmayın!
- UK** ⚠ **УВАГА!** Не користуйтеся спиртом або бензином для запалювання або повторного запалювання!



Weber-Stephen Products
(EMEA) GmbH
Franklinstraße 28/29
10587 Berlin



Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067 USA



Weber-Stephen France
C.S. 80322 Eragny sur Oise
95617 Cergy Pontoise
Cedex
+33 810 19 32 37

54768_092418