

# avidsen

2  
YEARS

GUARANTEE



SUPPORT  
CALL

## HomeCam WR360 TELECAMERA IP WIFI MOTORIZZATA

Cod.127053



AidsenHome



www.avidsen.com

# INDICE

## **A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

---

1 - PRECAUZIONI PER L'USO	04
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	04
3 - SMALTIMENTO	04

## **B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

---

1 - CONTENUTO DEL KIT	05
2 - TELECAMERA	05

## **C - INSTALLAZIONE**

---

1 - FUNZIONAMENTO	06
2 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA	06
3 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO SD	06
4 - INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT	06
5 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA	08
5.1 - Con Codice QR	08
5.2 - Metodo alternativo	10
6 - RESET DELLA TELECAMERA	12



## ***D - UTILIZZO***

---

<b>1 - USO DELLA TELECAMERA HOMECAM WR360</b>	13
<b>2 - IMPOSTAZIONI DI BASE</b>	13
<b>3 - USO DEGLI ALLARMI</b>	14
3.1 - Allarme in seguito al rilevamento di un movimento	14
<b>4 - IMPOSTAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</b>	14
4.1 - Registrazione SENZA scheda micro SD	14
4.2 - Registrazione CON scheda micro SD	14
<b>5 - UTILITÀ E USO DELLE STANZE NELL'APP AVIDSEN HOME</b>	15
5.1 - Creazione di una famiglia	15
<b>6 - USO CON GOOGLE HOME</b>	16
6.1 - Smartphone Android con assistente Google	17
6.2 - Smartphone Android senza assistente Google o iPhone	17
<b>7 - USO CON AMAZON ALEXA</b>	18
<b>8 - SCENARIO E AUTOMAZIONE</b>	19
8.1 - Attivazione di azioni raggruppate (scenario)	19
8.1.1 - Programmazione dello scenario "je pars" (Esco)	20
8.2 - Creazione di un'automazione	21
8.2.1 - Programmazione dell'automazione "Eclairage salon" (Luci sala)	23

## ***E - DOMANDE FREQUENTI***

---

## ***F - NOTE TECNICHE E LEGALI***

---

<b>1 - CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	30
<b>2 - GARANZIA</b>	30
<b>3 - ASSISTENZA E CONSIGLI</b>	31
<b>4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</b>	31

## A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 1 - PRECAUZIONI PER L'USO

---

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.

### 2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

---

- Prima di qualunque intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

### 3 - SMALTIMENTO


---



Questo logo significa che i dispositivi non più servibili non possono essere gettati nei contenitori per i rifiuti tradizionali. Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, infatti, possono rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



### 1 - CONTENUTO DEL KIT



1 x1



2 x1



3 x2





4 x2

1	Telecamera
2	Adattatore di rete 230Vac/12Vdc.

3	Tasselli
4	Vite

### 2 - TELECAMERA



1	Coperchio alloggiamento per scheda microSD (non inclusa) fino a 128GB
2	Griglia altoparlante
3	Connettore per antenna in dotazione
4	Piede orientabile

5	Presa di alimentazione per adattatore di alimentazione
6	Pulsante "Reset": reinizializzazione
7	Obiettivo della telecamera
8	Luce a infrarossi per visione notturna
9	Microfono

## C - INSTALLAZIONE


### 1 - FUNZIONAMENTO

La presente telecamera permette di controllare la propria abitazione e di essere avvertiti con una notifica sullo smartphone se vengono rilevati dei movimenti.

È anche possibile registrare foto e video utilizzando una scheda micro SD (non inclusa) e controllare a distanza la motorizzazione per sorvegliare un campo visivo di 180° orizzontale e 60° verticale.



### 2 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA

Collegare innanzitutto la telecamera a una presa di corrente. La telecamera eseguirà poi test automatico della motorizzazione in senso orizzontale e verticale ed emetterà una melodia. La telecamera è in attesa di connessione.



### 3 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO SD

La telecamera prevede un alloggiamento per scheda micro SD che consente di aggiungere una memoria interna al dispositivo. La capacità massima della scheda deve essere di 128GB. La scheda è facoltativa, ma necessaria se si desidera che la telecamera registri filmati autonomamente.



### 4 - INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT

Dopo aver collegato la telecamera, attenersi alle seguenti istruzioni per procedere all'associazione della stessa.

Scaricare l'app Avidsen Home da Play Store o Apple store.



Avviare l'app e effettuare l'accesso se si ha già un account. Se non si dispone di un account, toccare CREER UN NOUVEAU COMPTE (CREA UN NUOVO ACCOUNT) e lasciarsi guidare dall'app.







Per finalizzare l'iscrizione, impostare una password compresa tra 6 e 20 caratteri alfanumerici e toccare **terminé** (fine).

### 5 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA

Qualora gli elementi da associare siano diversi (prese, telecamere, lampadine), mettere in tensione un solo elemento alla volta.

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app.

**IMPORTANTE:** Il presente dispositivo è compatibile con rete Wi-Fi 2.4GHz - WPA/WPA2. Non compatibile Wi-Fi 5 GHz, non compatibile crittografia WEP. In caso di problemi di connessione, controllare le impostazioni wireless del modem/router o rivolgersi al proprio provider Internet.

Inoltre è possibile che durante l'installazione compaia un messaggio sulla lunghezza eccessiva di password di rete e SSID. Controllare che la password di rete e l'SSID del modem/router comportino meno di 20 caratteri. Ove necessario, si rimanda al capitolo "5.2 Metodo alternativo".

#### 5.1 Con codice QR

Per iniziare l'installazione, toccare **AJOUTER** (AGGIUNGI). Controllare che lo smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi 2.4GHz del proprio modem/router.



Selezionare il dispositivo da associare, selezionare la telecamera **HomeCam**.




Controllare che la spia della telecamera lampeggi rosso; in caso contrario fare riferimento al capitolo **reset della telecamera**. Toccate quindi **ETAPE SUIVANTE** (PASSAGGIO SUCCESSIVO).






Attendere il completamento della procedura di connessione; questo passaggio può richiedere diversi minuti.



La telecamera Avidsen HomeCam WR è stata associata con successo; impostare un nome toccando l'icona della matita e infine toccare **TERMINE** (FINE).



La telecamera è ora operativa ed è visualizzata all'interno dell'app. La spia della telecamera resta accesa fissa blu.

### 5.2 Metodo alternativo

Qualora non si riesca a installare la telecamera con il codice QR o se la password e l'SSID del modem/router sono composti da più di 20 caratteri, attenersi alla procedura seguente:

Dopo il passaggio in cui si è selezionato il dispositivo, toccare **Autre méthode** (Metodo alternativo) in alto a destra dello schermo.



Selezionare quindi **Configuration intelligente**  
(Configurazione intelligente).




Attendere che la telecamera si connetta:

E toccare **étape suivante** (passaggio successivo).



Selezionare la propria rete WIFI 2.4GHz  
(attenzione: lo smartphone deve essere connesso  
alla stessa rete Wi-Fi a cui sarà connessa la  
centrale), inserire la password di rete e toccare  
**CONFIRMER** (Conferma).


La telecamera è ora operativa ed è visualizzata  
all'interno dell'app. La spia della telecamera resta  
accesa fissa blu.



### 6 - RESET DELLA TELECAMERA

Le seguenti indicazioni possono rivelarsi utili in caso di problemi durante l'associazione:


Per effettuare il reset della telecamera, tenere premuto il tasto RESET per 15 secondi. La Telecamera emette un suono per confermare che l'operazione è avvenuta con successo.



La telecamera deve essere poi rimossa anche dall'app. Per farlo, toccare l'icona della matita in alto a destra dello schermo.

Una volta nei **dettagli del dispositivo**, scorrere fino in fondo e selezionare **enlevez l'appareil** (rimuovi dispositivo).


Toccare **confirmer** (conferma) per completare l'eliminazione.



**Il dispositivo è ora correttamente rimosso.**

### 1 - USO DELLA TELECAMERA HOMECAM WR360

L'app Avidsen Home permette di controllare diverse funzioni della telecamera HomeCam WR360 come quelle relative alla registrazione di video e foto o all'invio di allarmi in seguito al rilevamento di movimenti.




1	Icona indietro
2	Nome del dispositivo
3	Impostazioni del dispositivo
4	Attiva/disattiva audio
5	Regolazione qualità immagine
6	Schermo intero
7	Scatta una foto
8	Attiva/disattiva comunicazione
9	Attiva/disattiva registrazione video
10	Interfaccia di riproduzione dei video registrati
11	Accesso alla fotogallery (non presente per iOS)
12	Comando dei motori (è possibile orientare la telecamera facendo scivolare le dita sullo schermo)
13	Impostazione delle notifiche di rilevamento movimenti


### 2 - IMPOSTAZIONI DI BASE

In questo paragrafo sono trattate le impostazioni di base presenti sulla telecamera.

Per accedervi, aprire il menu impostazioni della telecamera  e toccare la scheda Réglages de fonction de base (Impostazione funzioni base).



1	Attivazione/disattivazione modalità privacy: interrompe le riprese e spegne l'audio della telecamera mentre si è in casa in modo da offrire sorveglianza solo quando davvero necessario
2	Accesso alle impostazioni di base della telecamera
3	Accesso alle impostazioni legate al rilevamento dei movimenti




1	Attivazione/disattivazione modalità privacy: interrompe le riprese e spegne l'audio della telecamera mentre si è in casa in modo da offrire sorveglianza solo quando davvero necessario
2	Modalità audio predefinita: unidirezionale (l'audio della telecamera può essere ascoltato tramite smartphone) o bidirezionale (l'altoparlante della telecamera trasmette l'audio proveniente dal microfono dello smartphone)

### 3 - USO DEGLI ALLARMI

La telecamera Avidsen HomeCam WR permette di essere avvisati in tempo reale in caso di rilevamento di movimenti entro un intervallo di tempo predefinito. L'allarme viene inviato tramite notifica push sullo smartphone.

#### 3.1 Allarme in seguito al rilevamento di un movimento

Per attivare il rilevamento dei movimenti, accedere al menu Paramètres (Impostazioni) della telecamera e selezionare Paramètre d'alerte de la détection (Impostazione allarme rilevamento).



Così facendo sarà possibile attivare il rilevamento e avere accesso a diverse impostazioni:




Il rilevamento dei movimenti può essere attivato sempre o in base a una determinata fascia oraria. Inoltre è possibile definire la sensibilità del rilevamento: bassa, media o alta.

### 4 - IMPOSTAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Avidsen HomeCam WR permette di effettuare registrazioni che saranno poi consultabili tramite l'app Avidsen Home.

#### 4.1 REGISTRAZIONE SENZA SCHEDA SD



Se non è presente una scheda SD, è comunque possibile effettuare una cattura schermo o una registrazione manuale; in seguito tali elementi saranno consultabili nella scheda **Photo Album** (Album foto).

Importante: senza scheda SD non sarà possibile effettuare registrazioni continue o in seguito a un evento.

#### 4.2 REGISTRAZIONE CON SCHEDA MICRO SD

Se si desidera impostare una registrazione continua, l'uso di una scheda micro SD è obbligatorio.


Dopo averla inserita, nelle impostazioni della telecamera viene visualizzata la scheda **Réglages de carte SD** (Impostazioni scheda SD).

### 5 - UTILITÀ E USO DELLE STANZE NELL'APP AVIDSEN HOME

L'app Avidsen Home permette di gestire vari tipi di oggetti connessi (lampadine, prese, telecamere), che è possibile associare a una data stanza dell'abitazione. Tale funzione è utile per creare degli scenari o per organizzare i vari dispositivi all'interno dell'app. Per usufruire della funzione è necessario creare una "famiglia"

#### 5.1 CREAZIONE DI UNA FAMIGLIA

Toccare l'icona profil (profilo) in basso a destra per accedere alle impostazioni del profilo.



Sarà quindi possibile selezionare la modalità di registrazione:


- Registrazione in seguito a un evento: avvia la registrazione quando viene rilevato un movimento o un rumore.
- Registrazione continua: la telecamera registra continuamente.



Questo menu permette inoltre di formattare la scheda micro SD toccando **formatage de la carte SD** (formattazione scheda SD). Quando la scheda micro SD è piena, tuttavia, la telecamera sovrascrive automaticamente le registrazioni più vecchie.




Selezionare quindi **GESTION DE LA FAMILLE** (GESTIONE DELLA FAMIGLIA); così facendo sarà possibile definire un nome per l'abitazione (obbligatorio), precisare la relativa posizione (opzionale) e dettagliare le varie stanze presenti.




Al termine della configurazione, toccare “**terminé**” (fine) in alto a destra.

Il nome della famiglia (nel presente esempio “maison” (casa)) sarà visualizzato nella pagina iniziale assieme ai propri dispositivi.



A questo punto sarà possibile definire la posizione di un dato dispositivo accedendo alle relative impostazioni e precisandone la posizione all'interno della casa. In seguito l'oggetto connesso sarà visualizzato direttamente nella stanza indicata.



## 6 - USO CON GOOGLE HOME

**Attenzione:** il nome dato ai dispositivi Avidsen Home è anche quello che sarà riconosciuto dall'Assistente Google. Esempio: se si una

lampadina cui è stato attribuito il nome “luce cucina”, “OK Google, accendi luce cucina” funzionerà, mentre “OK Google, accendi la luce della cucina” potrebbe non far accendere la lampadina.

L'Assistente Google aiuta a controllare i dispositivi connessi.

Ad esempio è possibile usare i comandi seguenti: “OK Google” Riproduci il video della telecamera sala sulla TV Sala

**Richiede l'uso di Chromecast (nel presente esempio “TV Sala”)**

Per maggiori informazioni su come rinominare i dispositivi o su come creare/associare una stanza, consultare l'assistenza di Google.

Consiglio: se si connettono più moduli nella stessa area, per evitare che si attivino inavvertitamente comandi indesiderati, si consiglia di non utilizzare uno dei nomi di gruppo proposti da Google Home (camera, ufficio, sala, ecc.) quando si rinomina il modulo di comando.

**In caso di problemi con l'app Google Home o durante la configurazione del dispositivo in Google Home, contattare l'assistenza di Google.**

La procedura di messa in servizio dipende dallo smartphone e richiede una connessione a Internet:

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app Google Home o del sistema operativo.

### 6.1 SMARTPHONE ANDROID CON ASSISTENTE GOOGLE

Per poter essere controllati tramite Assistente Google, i dispositivi devono essere associati con l'app Avidsen Home. Inoltre sia lo smartphone che il dispositivo comandato devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- Collegare dispositivi all'Assistente Google
  - Tenere premuto il tasto home dello smartphone Android e dire “OK Google”.
  - Toccare  nell'angolo in basso a destra.
  - Toccare il **logo in alto a destra**, quindi toccare **Paramètres** (Impostazioni), **Assistant** (Assistente) e infine **Contrôle de la maison** (Controllo casa).

- Nella scheda "Appareils" (Dispositivi), toccare Ajouter des appareils (Aggiungi dispositivi) .
- Selezionare l'app Avidsen Home e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.



- Inserire infine il nome utente e la password dell'account Avidsen Home per autorizzare l'Assistente Google ad aggiungere gli accessori Avidsen Home e a interagire con loro.



Il prodotto è ora connesso nell'Assistente Google ed è possibile azionarlo tramite comando vocale.

### 6.2 SMARTPHONE ANDROID SENZA ASSISTENTE GOOGLE O IPHONE


Per poter essere controllati tramite Assistente Google, i dispositivi devono essere associati con l'app Avidsen Home. Inoltre sia lo smartphone che il dispositivo comandato devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- Collegare dispositivi all'Assistente Google
  - Installare e aprire l'app **Google Home** sullo smartphone o il tablet e effettuare l'accesso all'account corrispondente al proprio Google Home.

- Toccare Compte (Account)  nell'angolo in basso a destra.
- Quindi toccare **Configurer ou ajouter** (Configura o aggiungi) e infine **Configurer un appareil** (Configura dispositivo).
- Toccare **Vous avez déjà configuré des appareils ?** (Hai già configurato qualcosa?)
- All'interno dell'elenco visualizzato, toccare Avidsen Home



- Inserire infine il nome utente e la password dell'account Avidsen Home per autorizzare l'Assistente Google ad aggiungere gli accessori Avidsen Home e a interagire con loro.



### 7 - USO CON AMAZON ALEXA

**Attenzione:** il nome dato ai dispositivi Avidsen Home è anche quello che sarà riconosciuto da Alexa. Esempio: se si una lampadina cui è stato attribuito il nome “luce cucina”, “Alexa accendi luce cucina” funzionerà, mentre “Alexa accendi la luce della cucina” potrebbe non far accendere la lampadina.

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app Alexa o del sistema operativo.

L'Assistente Alexa di Amazon aiuta a controllare i dispositivi connessi.

Ad esempio è possibile usare i comandi seguenti: *“Alexa” Riproduci il video della telecamera sala sullo Schermo Sala*

**Richiede l'uso di Echo Spot o Echo Show (nel presente esempio “Schermo Sala”)**

Scaricare e installare l'app Amazon Alexa da Play Store o Apple store.

Per poter essere controllati tramite Alexa, i dispositivi devono essere associati con l'app Avidsen Home e devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- Installazione skill Avidsen Home
  - Aprire l'app Amazon Alexa, toccare il menu in alto a sinistra e selezionare **Skills et Jeux** (Skill e Giochi)
  - Cercare **Avidsen Home** nell'elenco delle skill o usare la casella di ricerca in alto a destra.
  - Selezionare la skill **Avidsen Home e attivarla per poterla utilizzare.**
  - Inserire il nome utente e la password utilizzati per l'app Avidsen Home
  - Dopo aver associato la skill, toccare la croce in alto a sinistra.
  - L'app propone automaticamente di scoprire i dispositivi. Toccare “détecter des appareils” (rileva dispositivi).
- Collegare dispositivi a Amazon Echo
  - Uso della Ricerca guidata per collegare un dispositivo domotico
    - Aprire l'app Amazon Alexa, toccare il menu in alto a sinistra e selezionare **Ajouter un appareil** (Aggiungi un dispositivo).

- Selezionare il tipo di dispositivo da collegare.
- Selezionare la marca e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
- Uso del comando vocale per collegare un dispositivo domotico
  - Dopo aver installato la skill, dire “Alexa, cerca nuovi dispositivi”.
  - Dopo 45 secondi, Alexa comunicherà i dispositivi individuati.

**Per maggiori informazioni su Amazon Alexa, consultare l'assistenza Amazon.**

Consiglio: se si connettono più moduli nella stessa area, per evitare che si attivino inavvertitamente comandi indesiderati, si consiglia di non utilizzare uno dei nomi di gruppo proposti da Alexa (camera, ufficio, sala, ecc.) quando si rinomina il modulo di comando.

**In caso di problemi con l'app Amazon Alexa o durante la configurazione del dispositivo in Amazon Alexa, contattare l'assistenza di Amazon.**

### 8 - SCENARIO E AUTOMAZIONE


Ogni dispositivo della gamma **Avidsen Home** può essere attivato e interagire con altri dispositivi. In questo modo è possibile creare scenari che permettono di raggruppare diverse azioni contemporanee o in sequenza o di attivare automaticamente un dato dispositivo in base allo stato di un altro.

#### 8.1 ATTIVAZIONE DI AZIONI RAGGRUPPATE (SCENARIO)

Il sistema dello scenario nell'app **Avidsen Home** permette di raggruppare azioni che saranno effettuate toccando un solo tasto sullo smartphone.

**Esempio:** creazione dello scenario “*Je pars*” (Esco) che ha come effetto quello di spegnere la presa connessa e attivare il rilevamento movimenti della telecamera:


Toccare  nella parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Scénario** (Scenario) in alto a sinistra e infine **Ajouter un scénario** (Aggiungi scenario):



Definire un nome per lo scenario e toccare **+** per impostare le azioni da effettuare:



1	Scegliere un nome per lo scenario
2	Possibilità di modificare l'immagine dello sfondo
3	Toccare per definire le azioni da effettuare
4	Se la casella è selezionata, lo scenario sarà visualizzato accanto ai dispositivi associati all'app




1	Permette di utilizzare un'automazione (azione automatica) già creata. Per ulteriori dettagli, v. paragrafo successivo
2	Permette di inserire una pausa di durata regolabile tra l'attivazione di due azioni
3	Permette di visualizzare l'elenco dei prodotti già associati nell'app e le possibili azioni

La funzione **Choisissez votre automatisation** (Scegli automazione) permette di richiamare un'automazione già salvata per attivarla o disattivarla durante l'esecuzione del nuovo scenario.


### 8.1.1 PROGRAMMAZIONE DELLO SCENARIO "JE PARS" (ESCO)

Lo scenario di questo esempio permette all'utente di attivare il rilevamento dei movimenti della telecamera e di spegnere una presa connessa, semplicemente toccando un'icona all'interno dell'app.


Dopo aver completato i passaggi precedenti, toccare **"Appareil"** (Dispositivo) per accedere all'elenco delle possibili azioni per ogni dispositivo che si desidera coinvolgere nello scenario. Nel presente esempio è stata scelta la presa Avidsen HomePlug.




Definire quindi ognuna delle azioni da eseguire (nell'esempio, selezionare prima **Commuter** (Commuta) e poi **Arrêt** (Spegnimento). Infine toccare **Sauvegarder** (Salva) e poi **Suivant** (Successivo).



Ripetere l'operazione stavolta selezionando la telecamera HomeCam, per poi scegliere **Motion Alert** (Allarme movimenti) e **On** (On). Infine toccare **Sauvegarder** (Salva) e poi **Suivant** (Successivo).



Le azioni previste per la telecamera e la presa compariranno ora nella lista dello scenario. Per finalizzarlo, toccare **Sauvegarder** (Salva) in alto a destra dello schermo.



Per accedere ai dettagli dello scenario o eliminarlo, toccare l'icona "..." in alto a destra del nome.

Lo scenario creato sarà visualizzato nella lista della **scheda Scénario** (Scenario) dell'app.

Se è stata selezionata l'opzione "Appareil sur la première page" (Visualizzato nella pagina iniziale), lo scenario creato sarà visualizzato accanto ai dispositivi nella schermata **Ma famille** (La mia famiglia).

A partire da questo momento, per attivare tutte le


azioni programmate nello scenario sarà sufficiente toccare il tasto **Exécuter** (Esegui).

### 8.2 - CREAZIONE DI UN'AUTOMAZIONE

Il sistema di automazione nell'app **Avidsen Home** permette di raggruppare dispositivi e azioni che saranno attivati automaticamente al verificarsi di determinate altre azioni o di una data condizione (temperatura, orario, .


**Esempio:** creazione dell'azione automatica "Eclairage salon" (luci sala) che accende la luce per qualche secondo quando la telecamera rileva un movimento:

Toccare , quindi toccare **Automatisation** (Automazione) in alto a destra e infine **Ajouter une action automatique** (Aggiungi azione automatica):



1	Permette di tornare indietro
2	Permette di salvare l'automazione
3	Permette di modificare il nome
4	Permette di modificare l'immagine dello sfondo
5	Permette di scegliere il tipo di condizione
6	Permette di definire le condizioni necessarie per eseguire le azioni
7	Permette di scegliere le azioni da eseguire
8	Permette di definire un intervallo di tempo in cui l'automazione è valida (esempio: solo di notte)

Una delle impostazioni principali è quella della scelta del **type de condition** (tipo di condizione), che permette all'automazione di sapere come trattare diverse condizioni.



- **Se tutte le condizioni devono verificarsi contemporaneamente**, la funzione corrispondente è "ET" (E):
  - Se Temperatura = x ET (E) orario = y ET (E) dispositivo = n, sarà attivata l'azione...
- **Se invece solo una delle condizioni deve verificarsi per attivare l'azione**, la funzione corrispondente è "OU" (O):
  - Se Temperatura = x OU (O) orario = y OU (O) dispositivo = n, sarà attivata l'azione...

Una volta scelto il tipo di funzione, occorrerà definire le condizioni:


1	Regolazione condizione meteo temperatura*
2	Regolazione condizione meteo umidità*
3	Regolazione condizione meteo*
4	Regolazione condizione alba o tramonto*
5	Regolazione condizione vento*
6	Regolazione condizione orario
7	Regolazione condizione a partire da un dispositivo già associato all'app

\*Per avere accesso ai dati meteorologici, le condizioni prendono in considerazione la geolocalizzazione dello smartphone.

La parte seguente concerne le azioni che saranno attivate dalle condizioni indicate in precedenza:




- 1 - Température
- 2 - Humidité
- 3 - Temps
- 4 - Lever/Coucher du soleil
- 5 - Vitesse du vent
- 6 - Programmation horaire
- 7 - Appareil




- 1 - Exécuter le scénario
- 2 - Choisissez votre automatisation
- 3 - Envoyer la notification
- 4 - Retard
- 5 - Appareil

1	Permette di utilizzare uno Scenario (ossia un gruppo di azioni) già creato.
2	Permette di utilizzare un'automazione (azione automatica) già creata
3	Permette di inviare una notifica allo smartphone quando l'automazione si attiva
4	Permette di inserire una pausa di durata regolabile tra l'attivazione di due azioni
5	Permette di impostare un'azione per un dispositivo già associato all'app

L'ultimo parametro permette di definire, ove necessario, un intervallo di tempo nel corso della giornata in cui è possibile autorizzare l'automazione:




Dopo aver definito tutti i parametri, salvare l'automazione in alto a destra.



### 8.2.1 PROGRAMMAZIONE DELL'AUTOMAZIONE "ECLAIRAGE SALON" (LUCI SALA)

L'azione automatica nel presente esempio permetterà all'utente di accendere la luce di notte quando la telecamera rileva un movimento e la lampadina è spenta. Dopo un minuto la luce si spegne fino a quando non sarà rilevato un ulteriore movimento.


Selezionare innanzitutto il tipo di condizione. Nel presente esempio, affinché la lampadina sia accesa, devono verificarsi tutte le condizioni. Perciò selezionare **quand toutes les conditions sont réunies** (quando si verificano tutte le condizioni).






In seguito occorrerà scegliere le condizioni necessarie. Nell'esempio: una condizione per il rilevamento dei movimenti e una per la lampadina spenta.




### • PER LA LAMPADINA



### • PER LA TELECAMERA




Una volta impostate tali condizioni, le azioni si attiveranno se è rilevato un movimento all'interno del campo visivo della telecamera E se la lampadina è spenta:




A questo punto occorrerà definire le azioni da eseguire:




Aggiungere quindi un **“retard”** (ritardo) che eseguirà l'azione successiva dopo l'intervallo di tempo impostato:



Per accendere la lampadina:



Infine aggiungere l'ultima azione ossia, nel presente esempio, spegnere la lampadina:








Dopo aver impostato tutto, si otterranno 3 azioni: accendere la lampadina, attendere un minuto e spegnere la lampadina:



Infine è possibile impostare anche una durata di validità dell'automazione; nel presente esempio, la notte:



Dopo aver definito tutte le azioni, salvare l'automazione in alto a destra:



Per accedere ai dettagli dello scenario o eliminarlo, toccare l'icona "..." in alto a destra del nome.



Problema	Possibili cause	Soluzioni
<i>Impossibile installare l'app Avidsen Home su un dispositivo Android.</i>	Nel dispositivo è installata una versione di Android obsoleta o incompatibile	Contattare l'assistenza clienti del produttore del dispositivo Android per richiedere l'aggiornamento a una versione recente.
	GooglePlay esegue una verifica degli elementi necessari per il corretto funzionamento dell'app; se il supporto utilizzato non soddisfa tutti i criteri richiesti, non sarà possibile installarla.	Usare un altro dispositivo Android.
<i>Impossibile installare l'app Avidsen Home su un dispositivo Apple</i>	La versione di iOS è obsoleta.	Aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
	Il dispositivo non è supportato.	Avidsen Home è compatibile a partire dalla versione iOS 9
<i>L'applicazione si blocca / si chiude.</i>	Problema di configurazione e/o di accesso alla/e telecamera/e.	Disinstallare l'app e reinizializzare la/e telecamera/e. Infine aggiungere la/e telecamera/e.
<i>Configurazione della telecamera da smartphone tramite Wi-Fi non riuscita.</i>	La connessione della telecamera è troppo lenta o la telecamera è troppo distante dal punto di accesso a Internet.	Avvicinare la telecamera e lo smartphone al modem/router.
	Smartphone connesso a una rete senza fili non compatibile.	Assicurarsi che lo smartphone sia connesso a una rete 2.4Ghz.
<i>Impossibile collegare la telecamera alla rete 3G/4G, ma connessione alla rete locale OK.</i>	Problema di configurazione di rete.	Controllare le impostazioni dell'installazione (modem, router, firewall).
	Impostazioni video errate.	Controllare le impostazioni video e, se necessario, ridurre la qualità.
	Velocità della connessione Internet dello smartphone o della rete wireless domestica insufficiente.	Controllare di disporre di una banda passante superiore a 1Mbps (invio e ricezione) per la visualizzazione in bassa definizione e a 2Mbps (invio e ricezione) per la visualizzazione in HD.
<i>L'immagine è di cattiva qualità o a scatti.</i>	Impostazioni video errate.	Controllare le impostazioni video e se necessario ridurre/aumentare la qualità.

<p><i>Il rilevamento dei movimenti si attiva in maniera intempestiva.</i></p>	<p>Impostazioni di rilevamento movimenti errate.</p>	<p>Ridurre la sensibilità di rilevamento.</p>
<p><i>Quando viene rilevato un movimento non ricevo notifiche Push.</i></p>	<p>Impostazioni di rilevamento movimenti errate.</p>	<p>Controllare la configurazione della telecamera: controllare che le notifiche siano attivate e verificare la sensibilità di rilevamento.</p>
	<p>L'applicazione non è autorizzata a inviare notifiche Push.</p>	<p>Controllare i diritti di cui dispone l'app Avidsen Home accedendo alle impostazioni di sicurezza nei dispositivi iOS o alla gestione delle applicazioni nei dispositivi Android.</p>
<p><i>Le Notifiche PUSH funzionano solo quando l'app è aperta con Android.</i></p>	<p>Avidsen Home non è autorizzata a funzionare in background oppure l'app è stata chiusa.</p>	<p>Riavviare Avidsen Home. Controllare che non vi sia un'app per il risparmio della batteria che chiuda automaticamente le app in background.</p>
	<p>Il dispositivo Android ha raggiunto il limite massimo di app avviate contemporaneamente.</p>	<p>Chiudere alcune app o aumentare il limite di app eseguibili contemporaneamente accedendo alle impostazioni del dispositivo.</p>
<p><i>Problemi riscontrati durante l'associazione</i></p>	<p>La telecamera è già associata a un altro account utente.</p>	<p>Resettare la telecamera; così facendo sarà automaticamente rimossa dal vecchio account.</p>

### 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Risoluzione</b>	2M Pixel
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Alimentazione: 12 V / 1 A Visualizzazione video in tempo reale Protocollo di comunicazione: Wi-Fi 4 2.4 GHz Crittografia: WPA-PSK/WPA2 Angolo di rotazione: vert. 60° orizz. 180°
<b>Audio</b>	Bidirezionale
<b>Visione notturna</b>	Sì, portata 25m
<b>Sensore e lente</b>	1/4" CMOS
<b>Velocità di otturazione e compressione</b>	1/25 – 1/100.000 al secondo - H264
<b>Memoria</b>	Sì, su scheda SD (128GB max, non inclusa)
<b>Consumo medio</b>	10.8W max DC 12V, 1A
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da -20 °C a +55°C
<b>Misure e peso</b>	73mm x 72,5mm x 187mm - 315g

### 2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti. I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società avidsen. Eventuali interventi di riparazione autonomi del prodotto invalidano la garanzia.
- Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

### 3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi, è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto al momento dell'installazione o pochi giorni dopo la stessa, si invita a contattare l'assistenza clienti rimanendo in prossimità del prodotto, in modo da consentire ai tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema, con molta probabilità dovuto a errato settaggio o installazione non conforme. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio.  
In assenza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

**Assistenza clienti:  
+ 39 02 97 27 15 98**

**Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.**

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

### 4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

avidsen dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo seguente:  
Avidsen HomeCam WR360 codice 127053 è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

Direttiva 2014/35/EU: (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).

- EN 62311: 2020
- EN 62368-1:2020 + A11:2020

Direttiva 2014/30/EU: (requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).

- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013 +A1:2019

Direttiva 2014/53/UE: (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, 23/03/2022

Alexandre Chaverot, presidente





Aidsen

Aidsen  
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions  
37200 Tours - Francia