







MK722

Termostato senza fili programmabile con tasto roller

Wireless One Touch Roller HEAT/COOL Programmable Thermostat

Cod. 493933764

Manuale / User manual



ITALIANO

Si prega di leggere con attenzione le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

IMPORTANTE


Non inserire un apparecchio in cui il carico superi 16 Amp. Assicurarsi sempre che la spina di un apparecchio sia completamente inserita nella presa del timer. Se è necessaria la pulizia del timer, todiere l'alimentazione elettrica e pulire il timer con un panno asciutto.

NON IMMERGERE IL TEMPORIZZATORE IN LIQUIDI DI NESSUN TIPO.

Tenere fuori dalla portata di bambini In caso di surriscaldamento anomalo disconnettere dalla rete elettrica Conforme alle direttive 2014/30/CF e 2014/35/CF

TERMOSTATO SENZA FILI PROGRAMMABILE CON TASTO ROLLER MK722

MANUALE DI ISTRUZIONI



1. Display

Tasto Roller



MK722

- 1) Temperatura impostata
- 2) Temperatura ambiente
- 3) Simbolo gradi Centigradi
- 4) Giorno della settimana
- 5) Ore

- 6) Minuti
- 7) Simbolo riscaldamento
- 8) Simbolo raffreddamento
- 9) Simbolo batteria scarica
- 10) Simbolo Comfort
- 11) Simbolo Econimic
- 12) Programma giornaliero 24 ore
- 13) Simbolo programma MORNing (mattino)
- 14) Simbolo programma DAY (giorno)
- 15) Simbolo programma EVENing (sera)
- 16) Simbolo programma NIGHT (notte)
- 17) Simbolo impostazione ora
- 18) Simbolo impostazione PROGram (programma)
- 19) Simbolo SETting (impostazione funzione)
- Simbolo VACAnze
- 21) Simbolo di HOLD (mantenimento) temporaneo
- 22) Simbolo disabilitazione, esclusione
- 23) Simbolo EARLY (avvio anticipato)
- 24) Simbolo antigelo
- 25) Simbolo OK (conferma)
- 26) Simbolo uscita di sistema







Programma giornaliero 24 ore







Programma giornaliero 4 periodi

- a. In centro al display si ha la visualizzazione della temperatura ambiente.
- b. Nell'angolo in alto a destra del display è presente la temperatura di caldo o freddo impostata (solo a programma avviato). Se il sistema è spento, il display visualizza "oF"
- c. Nell'angolo in alto a sinistra è visualizzata l'ora e il giorno.
- d. Se il programma selezionato è "giornaliero 24 ore", il programma a barre delle 24 ore è visualizzato nella parte centrale sinistra.

Se il programma selezionato è "giornaliero 4 periodi", il periodo Mattino, Giorno, Sera, Notte ore è visualizzato nella parte centrale sinistra.

e. Quando è presente un'uscita di sistema, compare un simbolo a forma di ventilatore.

2. Disabilitazione manuale

E' possibile disabilitare manualmente il programma corrente: premere il tasto roller per cambiare lo stato (nel programma 24 ore cambia Comfort/Economic, il quello 4 periodi cambia il periodo nel giorno). Oppure ruotare il roller per cambiare l'impostazione della temperatura attuale.




Programma giornaliero 24 ore



Programma giornaliero 4 periodi

3. Impostazioni

Premere e tenere premuto il tasto OK per 2 secondi per entrare nella modalità impostazioni e il display sarà come mostrato sotto. Per uscire dalla modalità, premere OK per 2 secondi o ruotare il tasto roller fino a selezionare "OK" e premerlo, oppure attendere 15 secondi senza toccare nulla.




A. Impostazione Caldo/Freddo/Off

Ruotare il tasto roller per selezionare HEAT/COOL e premere OK.

Ruotare il roller poer selezionare HT (per riscaldamento), CL (per condizionamento), oF (per Spento).

Premere OK per confermare e tornare all'impostazione delle funzioni.



B. Impostazione orologio e settimana


Ruotare il tasto roller per selezionare TIME e premere OK.

Ruotare il roller per selezionare prima il giorno della settimana (Week). Premere OK per confermare e passare all'impostazione dell'ora.

Ruotare il roller per selezionare Hour (ora), premere OK per confermare e passare ai minuti.

Ruotare il roller per selezionare Minute.

Premere OK per confermare e tornare all'impostazione delle funzioni.




C. Selezione programma giornaliero 24 ore o 4 periodi.

Ruotare il tasto roller per selezionare "24 HOUR or 4 PERIOD" e premere OK.


Ruotare il tasto roller per selezionare 24 ore o 4 Periodi.

Premere OK per confermare e tornare all'impostazione delle funzioni.



D. Impostazione temperatura Comfort/Economic (disponibile solo nel programma 24 ore Ruotare il tasto roller per selezionare Comfort/Economic e premere OK. Ruotare il tasto roller per impostare la temperatura Comfort/Economic.

Premere OK per confermare e tornare all'impostazione delle funzioni.



E. Programmazione (pianificazione orari) e Revisione: premere PROG per entrare, il simbolo PROG viene visualizzato sul display.


Ruotare il roller per selezionare l'impostazione del Programma e premere OK.

A> Quando si è nella programmazione 24 HOUR:

Ruotare il roller per selezionare per prima la programmazione del giorno. Premere il roller su impostazioni programma giornaliero.

Premere OK, indietro a impostazione delle funzioni.

Ruotare il roller per cambiare l'ora. Premere roller per commutare Comfort/Economic. Premere OK. indietro a impostazione delle funzioni.



Per rivedere le impostazioni del programma, premere roller per 2 secondi.

Ruotare il roller per rivedere le impostazioni programmate.

Premere OK per tornare a impostazione delle funzioni.




B> Quando si è nella programmazione 4 periodi:

Ruotare il roller per selezionare per prima la programmazione del giorno. Premere il roller su impostazioni programma giornaliero.

Premere OK, indietro a impostazione delle funzioni.

Ruotare il roller per impositare l'inizio del periodo o la temperatura. Premere il roller per commutare tra Inizio del periodo/Impostazione temperatura.


Premere OK per tornare a impostazione delle funzioni.



Per rivedere le impostazioni quando si è in programma selezione del giorno, premere roller per 2 secondi.

Ruotare il roller per rivedere le impostazioni programmate.

Premere OK per tornare a impostazione delle funzioni.



F. Blocco temporaneo (mantenimento temporaneo della temperatura)

Ruotare il roller per selezionare HOLD e premere OK

Ruotare il roller per impostare la durata del blocco, che può andare da 0 a 24 ore con intervalli di un'ora.

Premere OK per confermare e tornare a impostazione delle funzioni.



G. Impostazione Vacanze

Ruotare il roller per selezionare VACATION e premere OK.

Ruotare il roller per impostare la durata del periodo di vacanza, che può andare da 0 a 99 giorni con intervalli di un giorno.

Premere OK per confermare e tornare a impostazione delle funzioni.




H. Avvio anticipato (disponibile solo in modalità 4 Periodi)

Ruotare il roller per selezionare ERLY e premere OK.

Ruotare il roller per selezionare l'avvio anticipato oppure no. L'avvio anticipato permette al sistema di avviarsi in anticipo e raggiungere così la temperatura impostata all'ora di avvio prevista.

Premere OK per confermare e tornare a impostazione delle funzioni.




I. Impostazione antigelo

Ruotare il roller per selezionare De-frozen e premere OK.

Ruotare il roller per impostare la funzione antigelo ON o OFF. Antigelo manterrà la temperatura a 5 °C.


Premere OK per confermare e tornare a impostazione delle funzioni.



J. Impostazione funzioni successive

Ruotare il roller per selezionare antigelo e premere OK.

Premere OK per confermare e tornare a impostazione delle funzioni.




A> Impostazione del differenziale di temperatura Heat/Cool Ruotare roller per selezionare impostazione Differenziale e premere OK. Ruotare roller per impostare il differenziale di temperatura (differenza di temperatura oltre o sotto la quale il termostato scatta) tra 0.5 e 2°C a passi di 0.5°C Premere OK per confermare e timorare a impostazione delle funzioni successive.




B> Avvio ritardato Heat/Cool

Ruotare roller per selezionare Heat/Cool Start Delay (Avvio ritardato) e premere OK. Ruotare roller per selezionare l'avvio ritardato di Heat (riscaldamento) o Cool (condizionamento) oppure nessun ritardo su entrambi. Il ritardo è di 5 minuti. Premere OK per confermare e tornare a impostazione delle funzioni successive.



C> Impostazione temperatura sul display. L'escursione della regolazione è di ±2.5°C. Il termostato è stato accuratamente calibrato in fabbrica ma esiste la possibilità di cambiare l'idicazione della temperatura ambientale tarandola con un termometro campione. Ruotare roller per selezionare Temperature Adjustment (regolazione temperatura) e premere OK.

Ruotare roller per regolare la temperatura a display: temperatura a display in alto a destra e regolazione al centro.



4. Allarme batteria scarica


Quando la batteria è scarica, sul display appare l'indicazione lampeggiante in alto. Sostituire la batteria.




5. Ricevitore


Collegare i fili come da schema sotto riportato.

Premere MANUAL per commutare il controllo da ricevitore wireless (led acceso in verde) o manuale (led acceso in rosso). Quando si è in controllo manuale, premere il tasto ON/OFF per accendere/spegnere l'unità.





6. Cablaggio



NC=Contatto normalmente chiuso COM=Contatto comune NO=Contatto normalmente aperto L=Fase alimentazione cronotermostato N=Neutro alimentazione cronotermostato

E' preinstallato un cavallotto tra i terminali "COM" e "L". Se la linea che alimenta l'apparecchiatura e il termostato è la stessa, l'utente deve solo collegare la fase al terminale "COM".

Se la linea che alimenta l'apparecchiatura e il termostato NON è la stessa, l'utente deve innanzitutto togliere questo cavallotto e quindi installare la fase dell'apparecchiatura al terminale "COM" e la fase del termostato al terminale "L"."

7. Specifiche

A. Trasmettitore: Escursione misura della temperatura – 0°C~35°C

Escursione impostazione della temperatura – 5°C~30°C

Frequenza RF: 433 MHZ

Distanza operativa 25 metri

Alimentazione: 2xAA batterie alcaline

B. Ricevitore: 230V 50Hz 16A carico resistivo

Frequenza RF: 433 MHz

Alimentazione: 230VAC

MANUALE DI INSTALLAZIONE


1. Installazione trasmettitore



Il trasmettitore MK722 ha due modi di installazione: a muro o su tavolo. L'utente può scegliere la soluzione migliore.


a. A muro

Utilizzare due viti fornite per installare la piastra (fare riferimento all'immagine a sinistra) sul muro. Sono presenti 8 fori (marcati in rosso), sceglierne due a piacere. Inserire il trasmettitore MK722 nella piastra.




b. A tavolo

Utilizzare il supporto da tavolo (fare riferimento all'immagine a sinistra) per posizionarlo in un punto qualsiasi. Inserire semplicemente il termostato nel supporto.




c. Installazione delle batterie

Utilizzare due batterie AA fornite a corredo, inserite come da immagine sottostante.



2. Installazione ricevitore


a. Premere il tasto sopra al ricevitore e ruotare il coperchio all'esterno per aprirlo (vedere immagine sotto).



b. Svitare le due viti sul coperchio e rimuoverlo.




c. Cablare il ricevitore come da disegno sotto riportato.




E' preinstallato un cavallotto tra i terminali "COM" e "L". Se la linea che alimenta l'apparecchiatura e il termostato è la stessa, l'utente deve solo collegare la fase al terminale "COM".

Se la linea che alimenta l'apparecchiatura e il termostato NON è la stessa, l'utente deve innanzitutto togliere questo cavallotto e quindi installare la fase dell'apparecchiatura al terminale "COM" e la fase del termostato al terminale "L".

d. Accoppiare il segnale codificato RF. Questo codice è diverso per ciascuna unità, per evitare interferenze, ma il trasmettitore e il ricevitore hanno necessità di avere lo stesso codice, per poter funzionare assieme. Diversamente, il ricevitore non riceverà mai alcun segnale dal trasmettitore. Il segnale codificato del trasmettitore e ricevitore MK722 è stato predisposto uguale, ma per esserne certi verificare o resettare durante l'installazione. Gli interruttori per la impostazione del codice sono localizzati dove indicato in figura.






e. Dopo il cablaggio e l'impostazione del codice, rimontare il coperchio. Usare quindi le 2 viti fornite per montare il ricevitore a muro. Vi sono 3 fori previsti, utilizzare i due più convenienti.



 f. Reinserire il coperchio del ricevitore sulla parte installata e ruotarlo come indicato in figura.





3. Istruzioni per il ricevitore

Il ricevitore ha due modi di controllo:

- a. AUTO, controllato dal termostato trasmettitore
- b. Manual, controllato manualmente tramite tasto ON/OFF

Per commutare tra i due modi, utilizzare il tasto MANUAL sul ricevitore. La spia rossa a fianco si illumina quando si è in modalità Manuale. Se è spenta, si è in modalità AUTO. Durante il funzionamento manuale, per accendere o spegnere l'unità si può utilizzare il tasto ON o OFF sul ricevitore.





Se il ricevitore dovesse funzionare in modo anomalo, è possibile aprire il coperchio come descritto in precedenza e premere il tasto RESET per ripristinare il ricevitore.

SMAI TIMENTO

La presenza del simbolo del bidone barrato indica che:



- Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.
- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

ENGLISH

Please read the following instructions carefully before connecting this timer to electrical appliances.

IMPORTANT

Don't plug in an appliance where the load exceeds 16 Amp. Always ensure the plug of any appliance is fully inserted into the timer outlet. If cleaning of the timer is required, remove from mains power and wipe timer with a dry cloth.

DO NOT IMMERSE TIMER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Heaters and similar appliances should never be left unattended during operation.

The manufacturer recommends such appliances not be connected to timers.

Conform to directive 2014/30/CE e 2014/35/CE

WIRELESS ONE TOUCH ROLLER HEAT/COOL PROGRAMMABLE THERMOSTAT MK722

INSTRUCTIONS MANUAL



MK722

1. Display



- 1) Setting Temperature
- 2) Room temperature
- 3) Centidearee symbol
- 4) Week days
- 5) Clock Hour
- Clock Minute
- Heating symbol
- 8) Cooling symbol
- 9) Battery Low symbol
- 10) Comfort symbol
- 11) Economic symbol
- 12) 24 hours daily program
- 13) Program MORNing period symbol
- 14) Program DAY period symbol
- 15) Program EVENing period symbol
- 16) Program NIGHT period symbol
- 17) TIME setting symbol
- 18) PROGram setting symbol
- 19) Feature SETing symbol
- 20) VACAtion symbol
- 21) Temporary HOLD symbol
- 22) Override symbol
- 23) EARLY starting symbol
- 24) De-frozen symbol
- 25) OK(confirm) symbol
- 26) System output symbol








24 hours daily program mode







4 periods daily program mode

- a. Room Temperature displays in the middle.
- b. Heating or cooling setting temperature displays at the right side when system in heating or cooling, "oF" displays when system off,
- Clock and day of week displays at top left.
- d. If the program mode is "24 hours daily program", the 24 hours program bar displays middle left.

If program mode is "4 periods daily program", the periods MORNing, DAY, EVENing, NIGHT displays at middle left.

e. System output symbol(in FAN shape) displays when system output.

2. Manual Override

You can manually override the current program setting by: pressing the roller to change current status(24 hours program shift Comfort/Economic, 4 periods program shift the day periods). Or turning the roller to change the current temperature setting.



24 hours daily program mode




4 periods daily program mode

3. Settings


Press and hold OK for 2 seconds to enter feature setting and the display as below.

To quit the feature setting, press OK for 2 senconds, or turning roller to select "OK" and pressing OK, or waiting 15 seconds without any button pressed.



A. Heat/Cooling/Off Control Setting Turning roller to select HEAT/COOL setting then press OK. Turning roller to sellect HT (for heating), CL(for cooling), oF(for OFF).

Press OK to confirm and back to feature setting display.



B. Clock and week setting:


Turning roller to select TIME setting then press OK.

Turning roller to set Week day first. Press OK to confirm and get into Hour setting

Turning roller to set Hour. Press OK to confirm and get into Minute setting

Turning roller to set Minute.

Press OK to confirm and back to feature setting display.




C. 24 hours daily program or 4 periods daily program mode selecting.

Turning roller to select "24 HOUR or 4 PERIOD" program mode setting then press OK.

Turning roller to sellect 24 HOUR or 4 PERIOD program mode

Press OK to confirm and back to feature setting display.



D. Economic/Confort Temperature setting(this feature setting only available when in 24 HOUR program mode)

Turning roller to select Comfort/Economic setting then press OK.

Turning roller to set Comfort/Economic temperature.

Press OK to confirm and back to feature setting display.



E. Program (time schedule) setting and Review: press PROG under display to enter, PROG setting symbol displays on the top.

Turning roller to select Program setting then press OK.

A> When in 24 HOUR program mode:

Turning roller to select program day first. Press roller to daily program seting.

Press OK back to feature setting.

Turning roller to change setting hour. Press roller to shift Confort/Economic.

Press OK back to feature setting.



To review program setting when in program day selection, press roller 2 seconds.

Turning roller to review program setting.

Press OK back to feature setting.



B> When in 4 Period program mode:

Turning roller to select program day first. Press roller to daily program seting.

Press OK back to feature setting.

Turning roller to set period starting time or setting temperature. Press roller to shift Start time/Setting temperature.

Press OK back to feature setting.



To review program setting when in program day selection, press roller 2 seconds. Turning roller to review program setting.

Press OK back to feature setting.



F. Temporary Hold Setting

Turning roller to select HOLD setting then press OK.

Turning roller to set Hold time. Hold time range is 0 to 24 hour and each step 1 hour. Press OK to confirm and back to feature setting display.



G. Vacation Setting

Turning roller to select VACATION setting then press OK. Turning roller to set Vacation time. Vacation time range is 0 to 99 days and each step 1 day. Press OK to confirm and back to feature setting display.



H. Eerly Starting(this feature setting only available when in 4 Period program mode) Turning roller to select ERLY setting then press OK.

Turning roller to set Early starting ON or OFF. Early starting will allow system start before the period starting time and reach set temperature at the starting time.

Press OK to confirm and back to feature setting display.




I. De-frozen Setting

Turning roller to select De-frozen setting then press OK.


Turning roller to set De-frozen ON or OFF. De-frozen will allow system keep on temperature 5'C to De-frozen.

Press OK to confirm and back to feature setting display.



J. Future Feature Setting

Turning roller to select De-frozen setting then press OK. Press OK to confirm and back to feature setting display.



A> Heat/Cool Control Differental Setting

Turning roller to select Differental setting then press OK.
Turning roller to set Differental temperature. Differental temperature range is 0.5 to 2°C each step 0.5°C.

Press OK to confirm and back to Future feature setting display.




B> Heat/Cool Start Dealy

Turning roller to select Heat/Cool Start Dealy setting then press OK.


Turning roller to set Heat or Cool or Heat/Cool starting delay or both not. Starting delay will allow 5 minutes system starting delay.

Press OK to confirm and back to Future feature setting display.



C> Display Temperature Adjustment. The adjustment range is 2.5'C low to 2.5'C high. The thermostat was accurately calibrated at the factory but you have option to change the display room temperature to match your previous thermostat. Turning roller to select Display Temperature Adjustment setting then press OK. Turning roller to adjust Display Temperature. Display temperature at top right. And adjustment in the middle.

Press OK to confirm and back to Future feature setting display.




4. Battery low alarm, when battery is low, LOWBTY displays and flashes at top. You need to replace the battery.




5. Receiver: Connected the wire as the wiring diagram as below.


Press MANUAL to shift receiver controlled by wireless transmitter (LED light up to GREEN) or manual controlled(LED light up to RED)

When in manual control mode, press ON/OFF button to turn ON or OFF system.





6 . Wiring



A Pre-Installed Wire installed between wire terminal "COM" and "L". If Aplliance and Thermostat power sources are the same. User only need to connect Live wire to "COM" terminal.

If the Appliance and Thermostat power sources are NOT the same. User need to remove this wire first. And then install the Aplliance Live wire to "COM" terminal and Thermostat Live wire to "L" terminal.

7. Specifications

A. Transmitter: Measurement Temperature Range: 0'C to 35'C

Setting Temperature Range: 5'C to 30'C

RF Frequency: 433MHz 25 meters range

Power: 2 x AA Alkaline Battery Operated.

B. Receiver 230V 50Hz 16A Resistive Load RF Frequency: 433MHz

Power: 230VAC Operated.

INSTALLATION MANUAL

1. Thermostat Transmitter Installation




The MK722 thermostat transmitter has two installation methods: Wall Mounted and Table Top. End user can choice either way for his convenience.

a. Wall Mounted.


Use the 2 screws supplied to install the Wall Mounted Plate (Please refer the image below left) on the wall. There are 8 screw holes (marked in RED) on it, choice 2 of them for you convenience.

Then Insert the MK722 thermostat transmitter in the Wall Mounted Plate.




b. Table Top installation.

Use the Table Top Bracket (Please refer the image below left), you can place your thermostat transmitter any place for you convenience. Simply insert thermostat transmitter into it.




c. Battery insertallation.

Use 2 AA size battery supplied installed in thermostat transmitter back as below image.



2. Receiver Installation


 a. Press the button on top of receiver and then turn its cover outward to open it(please refer the below image)



b. Unscrew the 2 screws on Junction Box Cover. Then slide off the Cover.




c. Wiring the Receiver as wiring diagram below.



A Pre-Installed Wire installed between wire terminal "COM" and "L". If Aplliance and Thermostat power sources are the same. User only need to connect Live wire to "COM" terminal.

If the Appliance and Thermostat power sources are NOT the same. User need to remove this wire first. And then install the Aplliance Live wire to "COM" terminal and Thermostat Live wire to "L" terminal.

d. Match the RF Signal Code. The RF Signal Code is used to differentiate different RF control device. But transmitter and receiver must keep the same code. Otherwise receiver will never get signal from transmitter. MK722 transmitter and receiver's RF Signal Code was preset to be same. But to make sure of it, please check or maybe reset it during installation. The RF Signal Code setting switch is located as below image pointed.



After wiring and RF Signal Code setting finished, screw back the Cover. Then use
the 2 screw supplied to mount receiver onto Wall. There are 3 screw holes on it.
Please choice 2 of them for you convenience.



f. Insert back Receiver Cover to installed receiver and turn it inward to recover it. Please refer to below image



3. Receiver instructions


The Receiver got 2 control modes:


a. AUTO mode, controlled by thermostat transmitter.

b. Manual Operation mode, controlled by ON/OFF button manually.

To shift above mentioned 2 modes, use the MANUAL button on receiver. The RED indicator beside it light up means Manual Operation Modes. The RED indicator turns off means AUTO mode.

During Manual Operation mode, you can use the ON/OFF button on receiver to turn ON or OFF.





If the receiver works abnormal, you can open receiver cover as described above. You can find the RESET button. Press it to reset receiver.

DISPOSAL OF THE UNIT

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

